

Puhelin

- ① LED-palkki
- ② Langallisen mikrofoniin liitännät
- ③ Mykistyspalkki
- ④ Toimintonäppäimet
- ⑤ Navigointipalkki ja Valitse-painike
- ⑥ Äänenvoimakkuus-painike

LED-palkin tilat

LED-palkki ilmaisee tilan seuraavilla valoilla:

- Tasainen vihreä – puhelu aktiivinen
- Vilkuva vihreä – saapuva puhelu
- Sykkivä vihreä – pidossa oleva puhelu
- Tasainen punainen – mykistetty puhelu

Puhelun soittaminen

Anna puhelinnumero ja valitse **Soita**.

Puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa**.

Puhelun asettaminen pittoon

1. Paina **Pito**.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla **Jatka**-painiketta.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

Valitse **Äskettäiset** tai paina navigointinäppäintä.

Suosikkien tarkasteleminen

Katso pikavalintanumerot painamalla **Suosikit** tai painamalla navigointinäppäintä alaspäin.



Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu**-painiketta.
2. Syötä numero.
3. (Valinnainen) Odota, kunnes kuulet puhelun sointiäänen tai kunnes toinen henkilö vastaa puheluun.
4. Paina **Neuvottelu**-painiketta.

Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina ei pidossa olevan puhelun aikana **Siirrä**-painiketta.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. (Valinnainen) Odota, kunnes kuulet puhelun sointiäänien tai kunnes toinen henkilö vastaa puheluun.
4. Paina **Siirrä**-painiketta uudelleen.

Puhelun mykistäminen

1. Paina puhelimen **Mykistä**  -painiketta tai lisämikrofonin **Mykistä**  -painiketta.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Vaimennus**.

Puheviestien kuunteleminen


Paina **Viestit**-painiketta ja noudata äänikehoitteita.

Kaikkien puhelujen soitonsiirto

1. Paina **Siirrä kaikki**.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse **Viesti**.
3. Kun palaat työpisteelle, valitse **Siirto ei käytössä**.


Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla

Voimakkuus  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

Soittoäänien voimakkuuden säätäminen


Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla

Voimakkuus  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.


Soittoäänien vaihtaminen

1. Valitse **Asetukset > Asetukset > Soittoääni**.
2. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen painamalla **Toista**.
3. Tallenna valinta painamalla **Aseta**-näppäintä.

Kirkkauden muuttaminen

1. Valitse **Asetukset > Asetukset > Kirkkaus**.
2. Voit lisätä ja vähentää kirkkautta siirtymispalkista .
3. Valitse **Tallenna**.

Langattoman mikrofonin yhdistäminen

1. Valitse **Asetukset > Hallinta-asetukset > Mikrofonit > Langaton mikrofoni**.
2. Valitse joko **Mikrofoni 1** tai **Mikrofoni 2** ja paina **laiteparivaihtoehtoa**.
3. Paina langattoman mikrofonin **Mykistä**  -painiketta, kunnes mikrofonin LED-valo vilkkuu valkoisena.

Langattoman mikrofonin yhteyden katkaiseminen

1. Valitse **Asetukset > Hallinta-asetukset > Mikrofonit > Langaton mikrofoni**.
2. Valitse joko **Mikrofoni 1** tai **Mikrofoni 2**.
3. Paina laitteen **laiteparin poistopainiketta**.

Langattoman mikrofonin lataaminen

1. Aseta mikrofoni lataustelineeseen.
2. Jos LED-valo ei ole valkoinen, irrota mikrofoni ja aseta se telineeseen.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppanisanan käyttö ei merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)