

## Telefonen din

- ① LED-stripe
- ② Porter for kablet mikrofon
- ③ Demp-feltet
- ④ Funksjonstaster
- ⑤ Navigasjonsfeltet og Velg-tasten
- ⑥ Volum-tasten

## Tilstander for LED-stripen

LED-stripen lyser for å angi statusen:

- Grønn, lysende – aktiv samtale
- Grønn, blinkende – innkommende anrop
- Grønn, pulserende – samtale på vent
- Rød, lysende – dempet samtale

## Ringe

Angi et nummer og trykk på **Ring**.

## Svare på et anrop

Trykk på **Svar**.

## Sette en samtale på vent

1. Trykk på **Sett på vent**.
2. Du gjenopptar en samtale på vent ved å trykke på **Gjenoppta**.

## Vise nylige anrop

Trykk på **Sist brukte** eller trykk på naviger opp-tasten.

## Se favorittene dine

Trykk på **Favoritter** eller trykk på naviger ned-tasten for å se kortnumrene dine.



## Legge til en annen person i en samtale

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Konferanse**.
2. Tast et nummer.
3. (Valgfritt) Vent til du hører ringing eller til den andre personen svarer på anropet.
4. Trykk på **Konferanse**.

## Overføre en samtale til en annen person

1. Fra et anrop som ikke er på vent, trykker du på **Overfør**.
2. Angi telefonnummeret til den andre personen.
3. (Valgfritt) Vent til du hører ringing eller til den andre personen svarer på anropet.
4. Trykk på **Overfør** igjen.

## Dempe en samtale

1. Trykk på **Demp**  på telefonen eller **Demp**  på utvidelsesmikrofonen.
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.


## Lytte til talemeldinger

Trykk på **Meldinger** og følg taleinstruksjonene.


## Viderekoble alle anrop

1. Trykk på **Viderekoble alle**.
2. Slå nummeret du vil viderekoble til, eller trykk på **Melding**.
3. Når du kommer tilbake, trykker du på **Viderekobling av**.

## Justere samtalevolumet

Trykk på **Volum**  opp eller ned for å justere volumet når telefonen er i bruk.


## Justere ringevolumet

Trykk på **Volum**  opp eller ned for å justere ringevolumet når telefonen ikke er i bruk.


## Endre ringetonen

1. Velg **Innstillinger > Preferanser > Ringetone**.
2. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **Spill av** for å høre på ringetonen.
3. Trykk på **Angi** for å lagre et valg.

## Endre lysstyrken

1. Velg **Innstillinger > Preferanser > Lysstyrke**.
2. Trykk opp på navigasjonsfeltet  for å øke lysstyrken og ned for å redusere lysstyrken.
3. Trykk på **Lagre**.

## Pare en trådløs mikrofon

1. Velg **Innstillinger > Administrasjonsinnstillinger > Mikrofoner > Trådløs mikrofon**.
2. Velg enten **Mikrofon 1** eller **Mikrofon 2**, og trykk på **Par**.
3. Trykk på **Demp**  på den trådløse mikrofonen til LED-lyset på mikrofonen blinker hvitt.

## Oppheve paring av en trådløs mikrofon

1. Velg **Innstillinger > Administrasjonsinnstillinger > Mikrofoner > Trådløs mikrofon**.
2. Velg enten **Mikrofon 1** eller **Mikrofon 2**.
3. Trykk på **Opphev paring** på baseenheten.

## Lade en trådløs mikrofon

1. Plasser mikrofonen i ladeholderen.
2. Hvis LED-lyset ikke er hvitt, fjerner du mikrofonen og plasserer den i holderen igjen.

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettsiden: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)