

Ваш телефон

- ① Светодиодный индикатор
- ② Порты проводного микрофона
- ③ Панель отключения микрофона
- ④ Кнопки экранных клавиш
- ⑤ Панель навигации и кнопка «Выбор»
- ⑥ Клавиша «Громкость»

Состояния светодиодного индикатора

Возможные состояния индикатора и их значение:

- горит непрерывно зеленым светом – активный вызов;
- часто мигает зеленым светом – входящий вызов;
- редко мигает зеленым светом – вызов на удержании;
- горит непрерывно красным светом – звук вызова отключен.

Исходящий вызов

Введите номер и нажмите **Вызов**.

Ответ на вызов

Нажмите **Ответ**.

Удержание вызова

1. Нажмите клавишу **Удерж.**
2. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку **Возобновить**.

Просмотр недавних вызовов

Нажмите **Недавние** или верхнюю навигационную клавишу.

Просмотр избранного

Нажмите **Избранное** или нижнюю навигационную клавишу, чтобы увидеть номера быстрого набора.



Подключение к вызову другого абонента

1. Во время разговора нажмите **Конференция**.
2. Введите число.
3. (Дополнительно) Подождите, пока не услышите сигнал вызова или другой абонент не ответит на вызов.
4. Нажмите **Конференция**.

Перевод вызова другому пользователю

1. При активном вызове (не на удержании) нажмите кнопку **Перевод**.
2. Введите номер телефона адресата.
3. (Дополнительно) Подождите, пока не услышите сигнал вызова или другой абонент не ответит на вызов.
4. Снова нажмите **Перевод**.

Выключение микрофона

1. Нажмите кнопку **Отключить микрофон**  на телефоне или **Отключить микрофон**  на дополнительном микрофоне.
2. Для выключения этой функции нажмите **Отключить микрофон** еще раз.


Прослушивание голосовых сообщений

Нажмите кнопку **Сообщения** и следуйте голосовым указаниям.

Переадресация всех вызовов

1. Нажмите **Переадр. все**.
2. Наберите номер, на который необходимо переадресовывать вызовы, или нажмите **Сообщение**.
3. Для отмены переадресации вызовов нажмите **Переадр откл**.

Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки уровня громкости во время разговора нажимайте кнопку **Громкость**  вверх или вниз.

Регулировка громкости звонка


Для изменения громкости сигнала вызова нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки **Громкость**

, когда телефон не используется.


Изменение сигнала звонка

1. Выберите **Параметры > Настройки > Сигнал звонка**.
2. Прокручивайте список сигналов вызова, нажимая кнопку **Воспр** для прослушивания примера.
3. Нажмите **Принять**, чтобы сохранить выбор.

Изменение яркости

1. Выберите **Настройки > Предпочтительные параметры > Контрастность**.
2. Нажмите на правый край панели навигации , чтобы увеличить яркость, и левый – чтобы уменьшить ее.
3. Нажмите **Сохран**.

Сопряжение беспроводного микрофона

1. Выберите **Параметры > Настройки администратора > Микрофоны > Беспроводной микрофон**.
2. Выберите **Микрофон 1** или **Микрофон 2** и нажмите **Сопряжение**.
3. Нажмите **Отключить микрофон**  на беспроводном микрофоне и держите, пока светодиодный индикатор микрофона не начнет мигать белым.

Отмена сопряжения беспроводного микрофона

1. Выберите **Параметры > Настройки администратора > Микрофоны > Беспроводной микрофон**.
2. Выберите **Микрофон 1** или **Микрофон 2**.
3. Нажмите **Отмена сопряжения** на базовом блоке.

Зарядка беспроводного микрофона

1. Поместите микрофон на подставку для подзарядки.
2. Если индикатор не загорелся белым, снимите микрофон и снова поставьте его на подставку.

Cisco и логотип Cisco – товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1110R)