

Din telefon

- ① Lysdiod
- ② Kabelanslutna mikrofonportar
- ③ Lysdiod för Ljud av
- ④ Programstyrda knappar
- ⑤ Navigeringsring och Välj-knapp
- ⑥ Volymknapp

Lysdiodstatus

Lysdioderna anger olika status:

- Grönt fast sken – aktivt samtal
- Grönt blinkande sken – inkommande samtal
- Grönt blinkande sken – parkerat samtal
- Rött fast sken – mikrofonen avstängd

Ringa ett samtal

Ange ett nummer och tryck på **Ring**.

Besvara ett samtal

Tryck på **Besvara**.

Parkera ett samtal

1. Tryck på **Förfrågan**.
2. När du vill återuppta ett parkerat samtal trycker du på **Återuppta**.

Visa dina senaste samtal

Tryck på **Senaste** eller tryck på navigeringsknappen Uppåt.

Visa dina favoriter

Tryck på **Favoriter** eller på navigeringsknappen Nedåt för att visa dina kortnummer.



Lägg till en ytterligare person i ett samtal

1. I ett pågående samtal trycker du på **Konferens**.
2. Ange ett nummer.
3. (Valfritt) Vänta tills du hör att det ringer eller tills den andra personen besvarar samtalet.
4. Tryck på **Konferens**.

Överför ett samtal till en annan person

1. Tryck på **Överför** under ett samtal som inte är parkerat.
2. Ange den andra personens telefonnummer.
3. (Valfritt) Vänta tills du hör att det ringer eller tills den andra personen besvarar samtalet.
4. Tryck på **Överför** igen.

Stäng av mikrofonen i ditt samtal

1. Tryck på **Ljud av**  på telefonen eller **Ljud av**  på mikrofonen.
2. Tryck på **ljud av-knappen** igen när du vill slå på ljudet igen.

Lyssna på röstmeddelanden

Tryck på **Meddelanden** och följ röstänvisningarna.


Vidarekoppla alla samtal

1. Tryck på **Vidarekoppla alla**.
2. Slå numret som du vill vidarekoppla eller tryck på **Meddelande**.
3. När du återgår ska du trycka på **Vidarekoppling av**.

Justera volymen i ett samtal

Tryck upp eller ned på **Volym**  för att justera volymen när telefonen används.


Justera ringsignalvolymen

Tryck upp eller ned på **Volym**  medan telefonen inte används för att justera ringsignalens volym.


Byt ringsignal

1. Välj **Inställningar > Inställningar > Ringsignal**.
2. Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på **Spela** för att höra ett prov på signalen.
3. Tryck på **Ange** för att spara valet.

Ändra ljusstyrkan

1. Välj **Inställningar > Inställningar > Ljustyrka**.
2. Tryck navigeringsraden  uppåt för att öka ljusstyrkan och nedåt för att minska den.
3. Tryck på **Spara**.

Parkoppla en trådlös mikrofon

1. Välj **Inställningar > Admininställningar > Mikrofoner > Trådlös mikrofon**.
2. Välj antingen **mikrofon 1** eller **mikrofon 2** och tryck på **Parkoppla**.
3. Tryck på **ljud av-knappen**  på den trådlösa mikrofonen tills mikrofonens LED-lampa blinkar vitt.

Frånkoppla en trådlös mikrofon

1. Välj **Inställningar > Admininställningar > Mikrofoner > Trådlös mikrofon**.
2. Välj antingen **mikrofon 1** eller **mikrofon 2**.
3. Tryck på **frånkoppla** på basenheten.

Ladda en trådlös mikrofon

1. Placera mikrofonen i laddaren.
2. Om LED-lampan inte lyser vit tar du bort mikrofonen och sätter den i klykan.

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. En lista över Ciscos varumärken finns på webbplatsen www.cisco.com/go/trademarks. Tredje parts varumärken tillhör sina respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)