

### 您的电话

- ① LED 条
- ② 有线麦克风端口
- ③ 静音条
- ④ 软键按键
- ⑤ 导航条和选择按键
- ⑥ 音量键

### LED 状态

LED 条亮起以显示相关状态:

- 绿色, 稳定-活动呼叫
- 绿色, 闪烁-来电
- 绿色, 脉冲-保留呼叫
- 红色, 稳定-静音呼叫

### 呼叫

输入号码, 然后按呼叫。

### 应答呼叫

按应答。

### 保留呼叫

1. 按保留。
2. 要恢复保留的呼叫, 请按恢复。

### 查看最近通话

按最近通话或向上导航按键。

### 查看收藏夹

按收藏夹或向下导航按键, 以查看您的快速拨号号码。

### 将其他人添加到呼叫

1. 从活动呼叫中, 按会议。
2. 输入号码。
3. (可选) 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
4. 按会议。

### 将呼叫转接到其他人

1. 从未保留的呼叫中, 按**转接**。
2. 输入其他人的电话号码。
3. (可选) 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
4. 再次按**转接**。

### 呼叫静音

1. 按电话上的**静音**  或扩展麦克风上的**静音** 。
2. 再次按**静音**则会关闭静音功能。

### 收听语音留言

按留言并根据语音提示操作。

### 前转所有呼叫

1. 按**前转所有**。
2. 拨打要前转至的号码, 或按**留言**。
3. 返回时, 按**关闭前转**。

### 调节通话音量

使用电话时, 按音量  按键的上部或下部可调节音量。


### 调节振铃器音量

未使用电话时, 按音量  按键的上部或下部可调节振铃器的音量。


### 更改铃声

1. 选择**设置 > 首选项 > 铃声**。
2. 滚动浏览铃声列表, 并按**播放试听样例**。
3. 按**设置**以保存选择。

### 更改亮度

1. 选择**设置 > 首选项 > 亮度**。
2. 按向上导航条  增加亮度, 向下导航条减少亮度。
3. 按**保存**。

### 配对无线麦克风

1. 选择**设置 > 管理设置 > 麦克风 > 无线麦克风**。
2. 选择**麦克风 1** 或**麦克风 2**, 然后按**配对**。
3. 按无线麦克风上的**静音** , 直到麦克风 LED 灯闪烁白光。

### 取消配对无线麦克风

1. 选择**设置 > 管理设置 > 麦克风 > 无线麦克风**。
2. 选择**麦克风 1** 或**麦克风 2**。
3. 按基本设备上的**取消配对**。

### 为无线麦克风充电

1. 将麦克风放在充电座中。
2. 如果 LED 灯未闪烁白光, 则拿开麦克风并将其重新放置在充电座中。

Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco Systems, Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标。要查看思科商标的列表, 请访问此 URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着 思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)