

### โทรศัพท์ ของคุณ

- ① แล็บ LED
- ② พอร์ตไมโครโฟนแบบมีสาย
- ③ แล็บปิดเสียง
- ④ ปุ่ม Softkey
- ⑤ แล็บการนำทางและปุ่ม เลือก
- ⑥ คีย์ ความดัง

### สถานะของแล็บ LED

แล็บ LED จะสว่างเพื่อแสดงสถานะต่อไปนี้

- สีเขียวคงที่—สายที่ใช้งานอยู่
- สีเขียวกะพริบ—สายเรียกเข้า
- สีเขียวเป็นจังหวะ—สายที่ปักไว้
- สีแดงคงที่—สายที่ปิดเสียง

### โทรออก

ปุ่ม หมายเลขและกด โทร

### รับสาย

กด ต้อนรับ

### วางสาย

1. กด พักสาย
2. ในการกลับสู่สายที่ปักไว้ ให้ กด พูดต่อ

### ดูสายล่าสุดของคุณ

กด ล่าสุด หรือกดปุ่มนำทางขึ้น

### ดูรายการโปรดของคุณ

กด รายการโปรด หรือกดปุ่มนำทางลงเพื่อดูหมายเลขโทรด่วนของคุณ



### เพิ่มบุคคลอื่นในการโทร

1. จากสายที่ใช้งานอยู่ ให้ กด ประชุมสาย
2. ใส่หมายเลข
3. (ตัวเลือก) รอจนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกว่าปลายสายจะรับสาย
4. กด ประชุมสาย

### โอนสายให้คนอื่น

1. กด โอนสาย จากสายที่ไม่ได้ พักสายอยู่
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอื่น
3. (ตัวล็อก) รอจนกระทั่งได้ ยืนยันเสียงสัญญาณเรียกหรือจนกว่าปลายทางจะรับสาย
4. กด โอนสาย อีกครั้ง

### ปิดเสียงการโทร

1. กด ปิดเสียง  บนโทรศัพท์ หรือ ปิดเสียง  บนโมโครโฟนขยาย
2. กด ปิดเสียง อีกครั้งเพื่อปิดใช้งาน ปิดเสียง


### ฟังข้อความเสียง

กด ข้อความ และทำตามคำแนะนำเสียง


### ฝากสายทั้งหมด

1. กด ฝากสายทั้งหมด
2. กดหมายเลขที่ คุณต้องการฝากสาย หรือกด ข้อความ
3. เมื่อต้องการยกเลิกการฝากสาย ให้ กด ฝากสาย ปิด

### ปรับระดับเสียงในการโทร

กด ระดับเสียง  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเมื่อใช้ งานโทรศัพท์ อยู่


### ปรับระดับเสียงกริ่ง

กด ระดับเสียง  ขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงกริ่ง เมื่อไม่ได้ ใช้ งานโทรศัพท์

### เปลี่ยนเสียงกริ่ง

1. เลือก การตั้งค่า > ค่าความต่องการ > เสียงกริ่ง
2. เลื่อนไปยังรายการของเสียงกริ่งและกด เล่น เพื่อฟังเสียงตัวอย่าง
3. กด ตั้งค่า เพื่อบันทึกการเลือก

### เปลี่ยนความสว่าง

1. เลือก การตั้งค่า > ค่าความต่องการ > ความสว่าง
2. กดแถบการนำทาง  ขึ้นเพื่อเพิ่มความสว่างและกดลงเพื่อลดความสว่าง
3. กด บันทึก

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที่ URL นี้: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี่ เป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่น การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะที่วางทุกส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)