

Ihr Telefon

- ① LED-Leiste
- ② Anschlüsse für kabelgebundene Mikrofone
- ③ Stummschaltleiste
- ④ Softkeys
- ⑤ Navigationsleiste und Auswahl Taste
- ⑥ Lautstärketaste

LED-Leisten-Status

Die LED-Leiste leuchtet auf, um den Status anzuzeigen:

- Grün, leuchtend: Aktiver Anruf
- Grün, blinkend: Eingehender Anruf
- Grün, blinkend: Gehaltener Anruf
- Rot, leuchtend: Stummgeschalteter Anruf

Anruf tätigen

Geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie **Anrufen**.

Anruf beantworten

Drücken Sie **Annehmen**.

Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten**.
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie **Fortsetzen**.

Letzte Anrufe anzeigen

Drücken Sie auf **Anrufe** oder alternativ auf die Navigationstaste nach oben.

Favoriten anzeigen

Drücken Sie auf **Favoriten** oder alternativ auf die Navigationstaste nach unten, um Ihre Kurzwahlnummern anzuzeigen.



Person zu einem Anruf hinzuschalten

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz**.
2. Geben Sie eine Nummer ein.
3. (Optional) Warten Sie, bis Sie den Rufton hören oder der andere Teilnehmer den Anruf annimmt.
4. Drücken Sie **Konferenz**.

Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie in einem Anruf, der nicht gehalten wird, die Option **Übergabe**.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. (Optional) Warten Sie, bis Sie den Rufton hören oder der andere Teilnehmer den Anruf annimmt.
4. Drücken Sie erneut **Übergabe**.

Anruf stummschalten

1. Drücken Sie **Stummschalten**  am Telefon oder **Stummschalten**  am Mikrofon-Erweiterungsmodul.
2. Drücken Sie **Ton aus** erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.


Sprachnachrichten abhören

Drücken Sie **Nachrichten** und befolgen Sie die Sprachanweisungen.


Alle Anrufe umleiten

1. Drücken Sie **Rufumleitung**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Nachrichten**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Weiterleitung aus**.

Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen, wenn das Telefon verwendet wird.


Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

Rufton ändern

1. Wählen Sie **Einstellungen > Voreinstellungen > Rufton**.
2. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
3. Drücken Sie **Festleg.**, um eine Auswahl zu speichern.

Ändern der Helligkeit

1. Wählen Sie **Einstellungen > Voreinstellungen > Helligkeit**.
2. Drücken Sie die Navigationsleiste  nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach unten, um die Helligkeit zu verringern.
3. Drücken Sie **Speichern**.

Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)