

Teie telefon

- ① LED-riba
- ② Juhtmega mikrofoni pordid
- ③ Vaigistusriba
- ④ Valikunupud
- ⑤ Navigeerimisriba ja nupp Vali
- ⑥ Helitugevusnupp

LED-riba olekud

LED-riba süttib, et näidata järgmisi olekuid.

- Pidev roheline – aktiivne kõne
- Vilkuv roheline – sissetulev kõne
- Pulseeriv roheline – ootel kõne
- Pidev punane – vaigistatud kõne

Helistamine

Sisestage telefoninumber ja vajutage nuppu **Helista**.

Kõnele vastamine

Vajutage nuppu **Vasta**.

Kõne ootelepanek

1. Vajutage nuppu **Ootele**.
2. Ootel kõne jätkamiseks vajutage nuppu **Jätka**.

Viimatiste kõnede kuvamine

Vajutage nuppu **Kõnelogi** või ülemist navigeerimisklahvi.

Lemmikute kuvamine

Kiirvaliku numbrite kuvamiseks vajutage nuppu **Lemmikud** või alumist navigeerimisklahvi.



Teise inimese lisamine kõnesse

1. Vajutage aktiivse kõne ajal nuppu **Konverents**.
2. Sisestage number.
3. Oodake, kuni kuulete helinat või kuni teine inimene vastab kõnele (valikuline).
4. Vajutage nuppu **Konverents**.

Kõne suunamine teisele inimesele

1. Vajutage mitte ootel oleva kõne ajal nuppu **Suuna**.
2. Sisestage teise isiku telefoninumber.
3. Oodake, kuni kuulete helinat või kuni teine inimene vastab kõnele (valikuline).
4. Vajutage uuesti nuppu **Suuna**.

Kõne vaigistamine

1. Vajutage telefonil nuppu **Vaigista**  või laiendusmooduli mikrofonil nuppu **Vaigista** .
2. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Hääletu**.

Häälsõnumite kuulamine

Vajutage nuppu **Sõnumid** ja järgige hääljuhiseid.

Kõigi kõnede edastamine

1. Vajutage nuppu **Edasta kõik**.
2. Valige number, kuhu soovite kõned edastada, või vajutage nuppu **Sõnum**.
3. Kui olete tagasi, vajutage nuppu **Edastamine väljas**.


Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu **Helitugevus**

 üles või alla siis, kui telefon on kasutusel.

Helina helitugevuse reguleerimine


Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu

Helitugevus  üles või alla siis, kui telefon ei ole kasutusel.

Helina muutmine

1. Valige **Seaded > Eelistused > Helin**.
2. Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks nuppu **Esita**.
3. Valiku salvestamiseks vajutage nuppe **Määra**.

Heleduse muutmine

1. Valige **Seaded > Eelistused > Heledus**.
2. Heleduse suurendamiseks vajutage navigeerimisriba  ülemist osa ja suurendamiseks alumist osa.
3. Vajutage nuppu **Salvesta**.