

### A telefon

- ① LED-csík
- ② Portok vezetékes mikrofonnak
- ③ Némitás sáv
- ④ Funkciógombok
- ⑤ Navigációs sáv és Kiválasztás gomb
- ⑥ Hangerő gomb

### LED-csík állapotai

A LED-csík világítása az alábbi állapotokat jelzi:

- Világító zöld – aktív hívás
- Villogó zöld – bejövő hívás
- Pulzáló zöld – tartásban lévő hívás
- Világító piros – némitott hívás

### Hívás kezdeményezése

Adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a **Hívás** gombot.

### Válasz hívásra

Nyomja meg a **Válasz** gombot.

### Hívás tartásba tétele

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a **Folytatás** gombot.

### A legutóbbi hívások megtekintése

Nyomja meg a **Híváslista** gombot, vagy nyomja meg a fel navigációs gombot.

### A kedvencek megtekintése

Nyomja meg a **Kedvencek** gombot, vagy nyomja meg a le navigációs gombot a gyors tárcsázón lévő számok megtekintéséhez.



### Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Egy aktív hívásnál nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Írja be a kívánt számot.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg a **Konferencia** gombot.

## Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

## Hívás némítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot a telefonon vagy a **Némítás**  gombot a hosszabbított mikrofonon.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.


## Hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot, és kövesse a hangutasításokat.


## Az összes hívás átirányítása

1. Nyomja meg az **Összes átirányítása** gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, vagy nyomja meg az **Üzenetek** gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az **Átirány. ki** gombot.

## Hangerő beállítása hívás közben

Nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét a hangerő beállításához, miközben használja a telefont.


## A csengetés hangerejének beállítása

A csengő hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő**  gomb alsó vagy felső részét, amikor a telefon nincs használatban.

## A csengőhang megváltoztatása

1. Válassza a **Beállítások > Beállítások > Csengetés** lehetőséget.
2. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával behallgathat az egyes csengőhangokba.
3. Nyomja meg a **Beállít** gombot a kiválasztás mentéséhez.

## A fényerő megváltoztatása

1. Válassza a **Beállítások > Beállítások > Fényerő** lehetőséget.
2. Nyomja meg a navigációs sávot  felfelé a fényerő növeléséhez, vagy lefelé a fényerő csökkentéséhez.
3. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)