

### 전화

- ① LED 막대
- ② 유선 마이크 포트
- ③ 음소거 막대
- ④ 소프트키 단추
- ⑤ 탐색 표시줄 및 선택 단추
- ⑥ 볼륨 키

### LED 막대 상태

LED 막대가 켜져 다음 상태를 나타냅니다:

- 녹색, 켜짐-통화 중인 호
- 녹색, 깜박임-인입 호
- 녹색, 신호-보류된 통화
- 빨간색, 켜짐-음소거된 통화

### 전화 걸기

번호를 입력하고 **통화**를 누릅니다.

### 통화 응답

전화받기를 누릅니다.

### 통화 보류

1. 보류를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 **보류 해제**를 누릅니다.

### 최근 통화 보기

최근 통화를 누르거나 위쪽 탐색 키를 누릅니다.

### 즐거찾기 보기

즐거찾기를 누르거나 탐색 키를 눌러 단축 다이얼 번호를 확인합니다.



### 통화에 다른 사람 추가

1. 활성 통화에서 **전화회의**를 누릅니다.
2. 번호를 입력합니다.
3. (선택 사항) 벨소리가 들리거나 다른 사람이 전화를 받을 때까지 기다립니다.
4. **전화회의**를 누릅니다.

### 다른 사람에게로 통화 전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 **호전환**을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. (선택 사항) 벨소리가 들리거나 다른 사람이 전화를 받을 때까지 기다립니다.
4. 호전환을 다시 누릅니다.

### 통화 음소거

1. 전화기에서 음소거  를 누르거나 확장 마이크에서 음소거  를 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

### 음성 메시지 청취

메시지를 누르고 음성 안내에 따릅니다.


### 착신 전환

1. 모두 착신 전환을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, 메시지를 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 착신 전환 해제를 누릅니다.

### 통화 중 볼륨 조절

전화기를 사용 중일 때 볼륨  위쪽 및 아래쪽을 눌러 볼륨을 조절합니다.


### 벨소리 볼륨 조절

전화기를 사용하지 않을 때 볼륨  위쪽 및 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

### 벨소리 변경

1. 설정 > 기본 설정 > 벨소리를 선택합니다.
2. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 듣습니다.
3. 설정을 눌러 선택을 저장합니다.

### 밝기 변경

1. 설정 > 기본 설정 > 밝기를 선택합니다.
2. 탐색 표시줄  위쪽을 눌러 밝기를 높이거나 아래쪽을 눌러 밝기를 낮춥니다.
3. 저장을 누릅니다.