

Jūsu tālrunis

- ① LED josla
- ② Porti mikrofoniem ar kabeli
- ③ Josla Skaņas izslēgšana
- ④ Izvēles taustiņu pogas
- ⑤ Navigācijas josla un poga Atlasīt
- ⑥ Taustiņš Skaļums

LED joslu stāvokļi

LED josla tiek izgaismota, lai norādītu statusu:

- zaļš, nemainīgs apgaismojums – aktīvais zvans;
- zaļš, mirgojošs apgaismojums – ienākošais zvans;
- zaļš, pulsējošs apgaismojums – aizturēts zvans;
- sarkans, nemainīgs apgaismojums – zvans ar izslēgtu skaņu.

Zvana veikšana

Ievadiet numuru un nospiediet **Zvanīt**.

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet **Atbildēt**.

Zvana aizturēšana

1. Nospiediet **Aizturēt**.
2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet **Atsākt**.

Nesen veikto zvanu apskate

Nospiediet **Zvanu vēsture** vai nospiediet augšupvērsto navigācijas taustiņu.

Izlases skatīšana

Nospiediet **Izlase** vai nospiediet lejupvērsto navigācijas taustiņu, lai skatītu ātrās sastādīšanas numurus.



Citas personas pievienošana zvanam

1. Aktīva zvana laikā nospiediet pogu **Konferences zvans**.
2. Ievadiet numuru.
3. (Neobligāti.) Uzgaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
4. Nospiediet **Apspriede**.

Zvana pārsūtīšana citai personai

1. Neaizturēta zvana laikā nospiediet **Pārsūtīt**.
2. Ievadiet zvana saņēmēja tālruna numuru.
3. (Neobligāti.) Uzgaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
4. Vēlreiz nospiediet **Pārsūtīt**.

Zvana skaņas izslēgšana

1. Nospiediet tālruna pogu **Izslēgt skaņu**
 vai paplašinājuma mikrofona pogu **Izslēgt skaņu** .
2. Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai atkal ieslēgtu skaņu.


Balss ziņojumu klausīšanās

Nospiediet **Ziņojumi** un izpildiet balss uzvedņu norādījumus.

Visu zvanu pāradresācija


1. Nospiediet pogu **Pāradresēt visu**.
2. Sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, vai nospiediet pogu **Ziņojums**.
3. Kad esat atgriezies no prombūtnes, nospiediet **Izslēgt pāradresāciju**.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet **Skaļums**  uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis tiek izmantots.

Zvanītāja skaļuma regulēšana


Kad tālrunis netiek lietots, nospiediet pogu **Skaļums**

 un izvēlieties lielāku vai mazāku zvana signāla skaļumu.

Zvana signāla maiņa

1. Atlasiet **Iestatījumi > Preferences > Zvana signāls**.
2. Ritiniet zvana signālu sarakstu un nospiediet **Atskaņot**, lai atskaņotu skaņas paraugu.
3. Lai saglabātu atlasīto, nospiediet pogu **Iestatīt**.

Spilgtuma maiņa

1. Atlasiet **Iestatījumi > Preferences > Spilgtums**.
2. Virziet navigācijas joslu  augšup, lai palielinātu spilgtumu, vai lejup, lai samazinātu spilgtumu.
3. Nospiediet **Saglabāt**.