

### Telefón

- ① Lišta LED
- ② Porty káblového mikrofónu
- ③ Lišta stlmenia
- ④ Funkčné tlačidlá
- ⑤ Tlačidlo navigačnej lišty a výberu
- ⑥ Kláves Hlasitosť

### Stavy lišty LED

Lišta LED sa rozsvieti na indikovanie stavu:

- zelená, svieti – aktívny hovor,
- zelená, bliká – prichádzajúci hovor,
- zelená, pulzuje – podržaný hovor,
- červená, svieti – stlmený hovor.

### Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a stlačte **Volat'**.

### Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo **Prijat'**.

### Podržanie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Podržat'**.
2. Na vrátenie sa k podržanému hovoru stlačte tlačidlo **Pokrač'**.

### Zobrazenie posledných hovorov

Stlačte tlačidlo **Posledné** alebo horné tlačidlo navigácie.

### Zobrazenie obľúbených položiek

Stlačte tlačidlo **Obľúbené položky** alebo dolné tlačidlo navigácie, aby sa zobrazili čísla rýchlej voľby.



### Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia**.
2. Zadajte číslo.
3. (Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo kým druhý účastník neprijme hovor.
4. Stlačte tlačidlo **Konferencia**.

### Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť**.
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby.
3. (Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo kým druhý účastník neprijme hovor.
4. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.

### Stlmenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť**  na telefóne alebo **Stlmiť**  na rozširujúcom mikrofóne.
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.


### Vypočutie hlasových správ

Stlačte tlačidlo **Správy** a postupujte podľa hlasových výziev.


### Presmerovanie všetkých hovorov

1. Stlačte tlačidlo **Presmerovať všetky**.
2. Vytočte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Správa**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **Vyp. presmer.**

### Úprava hlasitosti počas hovoru

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete upraviť hlasitosť, keď sa telefón používa.


### Úprava hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

### Zmena tónu zvonenia

1. Vyberte možnosti **Nastavenia > Preferencie > Tón zvonenia**.
2. Prejdite cez zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
3. Stlačte tlačidlo **Nastaviť** a uložte nastavenie.

### Zmena jasu

1. Vyberte možnosti **Nastavenia > Preferencie > Jas**.
2. Stlačením navigačného panelu  smerom nahor zvýšite jas. Stlačením smerom nadol jas znížite.
3. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných znáмок spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)