

Vaš telefon

- ① Vrstica z lučkami LED
- ② Vrata za žični mikrofonski
- ③ Vrstica za izklop zvoka
- ④ Dinamične tipke
- ⑤ Vrstica za krmarjenje in gumb Izberite
- ⑥ Tipka Glasnost

Stanja vrstice z lučkami LED

Vrstica z lučkami LED zasveti ustrezno stanju:

- Zeleno, neprekinjeno – aktivni klic
- Zeleno, počasno utripanje – dohodni klic
- Zeleno, utripanje – zadržan klic
- Rdeče, neprekinjeno – klic z izklopljenim zvokom

Klicanje

Vnesite številko in pritisnite **Klic**.

Sprejem klica

Pritisnite **Odgovori**.

Preklop klica na čakanje

1. Pritisnite **Zadrži**.
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite **Nadaljuj**.

Pregled nedavnih klicev

Pritisnite **Nedavni** oziroma tipko za krmarjenje navzgor.

Ogled priljubljenih

Pritisnite **Priljubljene** oziroma tipko za krmarjenje navzdol, da prikažete številke za hitro klicanje.



Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca**.
2. Vnesite številko.
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.
4. Pritisnite **Konferenca**.

Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite **Prenos**.
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.
4. Znova pritisnite **Prenos**.

Izklop zvoka za klic

1. Pritisnite **IzkZv**  na telefonu ali **IzkZv**  na razširitvenem mikrofону.
2. Če želite spet vklopiti zvok, znova pritisnite **IzkZv**.

Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite **Sporočila** in upoštevajte glasovne pozive.

Posredovanje vseh klicev


1. Pritisnite **Posreduj vse**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, ali pritisnite **Sporočilo**.
3. Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl.**

Prilagajanje glasnosti klica

Ko je telefon v uporabi, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke

Glasnost , da prilagodite glasnost.


Prilagajanje glasnosti zvonca

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.

Spreminjanje tona zvonjenja

1. Izberite **Nastavitve > Nastavitve > Ton zvonjenja**.
2. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
3. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Nastavi**.

Spreminjanje svetlosti

1. Izberite **Nastavitve > Lastnosti > Svetlost**.
2. Pritisnite navigacijsko vrstico  navzgor za večjo svetlost in navzdol za manjšo svetlost.
3. Pritisnite **Shrani**.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Seznam blagovnih znamk podjetja Cisco si lahko ogledate na strani www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)