

您的电话

- ① LED 条
- ② 有线麦克风端口
- ③ 静音条
- ④ 软键按键
- ⑤ “导航”条和“选择”按键
- ⑥ 音量键

LED 状态

LED 条亮起以显示相关状态:

- 绿色, 稳定 – 活动呼叫
- 绿色, 闪烁 – 来电
- 绿色, 脉冲 – 保留呼叫
- 红色, 稳定 – 静音呼叫

拨打电话

输入号码, 然后按呼叫。

应答呼叫

按应答。

保留呼叫

1. 按保留。
2. 要恢复保留的呼叫, 请按恢复。

查看最近通话

按最近通话或向上导航按键。

查看收藏夹

按收藏夹或向下导航按键, 以查看您的快速拨号号码。

将其他人添加到呼叫

1. 从活动呼叫中, 按会议。
2. 输入号码。
3. (可选) 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
4. 按会议。

将呼叫转接到其他人

1. 从未保留的呼叫中, 按转接。
2. 输入其他人的电话号码。
3. (可选) 等待直到您听到振铃或直到其他人应答该呼叫。
4. 再次按转接。

呼叫静音

1. 按电话上的静音  或扩展麦克风上的静音 。
2. 再次按静音则会关闭静音功能。

收听语音留言

按留言并根据语音提示操作。

前转所有呼叫

1. 按前转所有。
2. 拨打要前转至的号码, 或按留言。
3. 返回时, 按关闭前转。

调节通话音量

使用电话时, 按音量  按键的上部或下部可调节音量。


调节振铃器音量

未使用电话时, 按音量  按键的上部或下部可调节振铃器的音量。

更改铃声

1. 选择设置 > 首选项 > 铃声。
2. 滚动浏览铃声列表, 并按播放试听样例。
3. 按设置以保存选择。

更改亮度

1. 选择设置 > 首选项 > 亮度。
2. 按向上导航条  增加亮度, 向下导航条减少亮度。
3. 按保存。