

您的電話

- ① LED 燈條
- ② 有線麥克風連接埠
- ③ 靜音列
- ④ 軟鍵按鈕
- ⑤ 導覽列及選取按鈕
- ⑥ 音量鍵

LED 燈條狀態

LED 燈條透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈-進行中的通話
- 閃爍的綠燈-來電
- 緩慢閃爍的綠燈-保留的通話
- 穩定的紅燈-靜音的通話

撥出電話

輸入電話號碼並按通話。

接聽電話

按接聽。

保留通話

1. 按保留。
2. 若要恢復保留的通話，按恢復。

檢視近期通話

按通話記錄或按向上導覽鍵。

檢視您的常用列表

按常用列表或按向下導覽鍵可查看您的快速撥號號碼。


新增其他人至通話

1. 從作用中通話按會議。
2. 輸入號碼。
3. (選用) 等到您聽到響鈴，或直到其他人接聽來電。
4. 按會議。

將通話轉接至其他人

1. 對於尚未保留通話的來電，請按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. (選用) 等到您聽到響鈴，或直到其他人接聽來電。
4. 再按一次轉接。

電話靜音

1. 按電話上的靜音  或擴充麥克風上的靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

聽取語音留言

按留言並遵循語音提示作業。

轉撥所有來電

1. 按全部轉撥。
2. 撥打您要轉撥的號碼，或按留言。
3. 返回時，按轉撥關閉。

調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整音量。


調整鈴聲音量

未使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部可調整鈴聲的音量。

變更鈴聲

1. 選取設定 > 偏好設定 > 鈴聲。
2. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
3. 按設定儲存選擇。

變更亮度

1. 選取設定 > 偏好設定 > 亮度。
2. 按導覽列 ，往上可增加亮度，往下可減少亮度。
3. 按儲存。