

Håndsettet



Tegnforklaring

- ① Indikatorlys (LED)
- ② Nødopkaldsknap
- ③ Hovedtelefonport
- ④ Programtaster, telefonkontrolknapper (**Højtaler**, **Menu**), Navigationsklynge (navigationring og knappen **Vælg**, opkaldskontrolknapper (**Besvar/Send**, **Tænd/Afslut**))
- ⑤ Tastatur
- ⑥ Knapperne **lydstyrke** og **Slå lyd fra**

Tænd håndsettet

Tryk på og hold **Tænd/afslut**  nede, indtil skærmen tændes.

Sluk håndsettet


Tryk og hold **Tænd/Afslut**  nede, indtil skærmen slukkes.

Lås håndsettets tastatur



Bemærk: Når tastaturet er låst, kan du kun ringe til nødopkaldsnumre.

Tryk på og hold **Nul (0)**  nede, indtil meddelelsen Tryk på og hold nede vises på skærmen.

Oplås håndsettets tastatur

Tryk på og hold **Nul (0)**  nede, indtil meddelelsen Tryk på og hold nede ikke vises på skærmen.

Foretag et opkald

- Når håndsettet er inaktivt, skal du bruge tastaturet til at indtaste telefonnummeret. For at starte nummeret med plus (+) skal du trykke på og holde **Stjerne**  nede, indtil + vises på skærmen.
- Tryk på **Besvar/send** .

Rapportér en nødsituation

(Hvis konfigureret)

Tryk på og hold **Nødknop**  nede i 3 sekunder.


Besvar et opkald

Tryk på **Besvar/send** .


Sæt et opkald i venteposition, og genoptag det

- Tryk på **Venteposition** under et aktivt opkald.
- Tryk på **Genoptag** for at besvare opkaldet igen.


Slå lyden fra under et opkald

- Tryk på **Slå lyd fra** .
- Hvis du vil slå lyden til for dig selv, skal du trykke på **Slå lyd fra** igen.


Opret et conferenceopkald

- Tryk på **Konf** i et aktivt opkald.
- Angiv kollegaens nummer, og tryk på **Besvar/Send** .
- Tryk på **Konference**, efter at en kollega svarer.

Viderestil et opkald

- Tryk på **Viderestil** i et aktivt opkald.
- Angiv kollegaens nummer, og tryk på **Besvar/Send** .
- Tryk på **Viderestil**, før eller efter at kollegaen besvarer opkaldet.


Ring til en lokal kontakt

1. Tryk på **Kontaktpersoner**.
2. Markér en post.
3. (Valgfri) Tryk til højre på navigationsringen  for at vælge et alternativt nummer.
4. Tryk på **Ring op**.


Ring til en kontakt i telefonbog

1. Tryk på **Telefonbog**.
2. Udfør en af disse handlinger:
 - Rul ned for at markere en post.
 - Tryk på **Søg**, angiv et navn, og tryk på **Søg**.
3. Tryk på **Linje**, og vælg en linje, du vil ringe på.
4. Tryk på **Vælg**.

Se seneste opkald

1. Tryk på **Seneste**.
2. Tryk på højre eller venstre del af navigationsringen  for at få vist forskellige lister.

Gå til din voicemail

1. Tryk på og hold **ÉN**  nede, indtil du hører ringetonen.
2. Følg de automatiserede anvisninger.

Indstil ringelydstyrken

Mens håndsættet ringer, skal du trykke **Lydstyrke**



op eller ned.

Juster lydstyrke under et opkald


Under et opkald, skal du trykke **Lydstyrke**



Konfigurer DND (Forstyr ikke)

1. Tryk på **Menu** .
2. Vælg **Indstillinger > Forstyr ikke**.
3. Markér dit valg.
 - **Deaktiveret** (standard): DND-tilstand er slået fra.
 - **Aktiveret**: DND-tilstand er slået til.
4. Tryk på **Vælg** for at gemme denne indstilling.

Indstil dækningsadvarsel

1. Tryk på **Menu** .
2. Vælg **Indstillinger > Lydindstillinger**.
3. Markér **Dækningsadvarsel**.
4. Udfør en af disse handlinger:
 - Tryk på **Fra** for at stoppe tonen.
 - Tryk på **Til** for at afspille tonen.

Brugervejledning

Få vist den fulde brugervejledning på <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller dets associerede selskaber i USA og andre lande. Se en oversigt over Ciscos varemærker på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)