



Telefon

Prikazan je model Cisco IP Phone 6841.

- ① Pokazatelj dolaznog poziva ili glasovne pošte
- ② Linijski i gumbi značajki
- ③ Funkcijske tipke
- ④ Navigacija
- ⑤ Stavljanje na čekanje, prijenos i konferencija
- ⑥ Naglavne slušalice, zvučnik i stišavanje
- ⑦ Glasovna pošta, programi i imenik
- ⑧ Glasnoća

Linijski gumbi i gumb značajki

Za prikaz poziva na liniji, pristup značajkama kao što je Brzo biranje i za izvršavanje zadataka poput nastavljanja razgovora na zadržanom pozivu upotrijebite linijske i gumb značajki.

Svijetljenje gumba pokazuje status:

- Zeleno, postojano: linija je neaktivna
- Crveno, postojano: linija je u upotrebi
- Crveno, treperi: dolazni ili zadržani poziv
- Žuto, postojano: linija nije registrirana

Uputi Poziv

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovori na poziv

Pritisnite gumb linije koji treperi u crvenoj boji.

Stavi poziv na čekanje

1. Pritisnite **Na čekanju**
2. Za nastavak poziva na čekanju, ponovo pritisnite **Na ček.**

Prikaz vaših nedavnih poziva

1. Pritisnite **Aplikacije**
2. Pronađite i odaberite **Nedavni**.
3. Odaberite liniju koju želite pogledati.


Prenesite poziv drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos**
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Pritisnite **Prijenos** ponovo (prije ili nakon što osoba odgovori).


Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz aktivnog poziva pritisnite **Konferencija**
2. Unesite broj kojem se želite pridružiti i pritisnite **Biraj**.
3. Nakon spajanja poziva ponovo pritisnite **Konferencija**.

Upućivanje poziva s naglavne slušalice

1. Priključite naglavnu slušalicu.
2. Unesite broj na tipkovnici.
3. Pritisnite **Naglavne slušalice** .


Upućivanje poziva pomoću zvučnika

1. Unesite broj na tipkovnici.
2. Pritisnite **Zvučnik** .

Isključite svoj Audio

1. Pritisnite **Isključite zvuk** .
2. Ponovo pritisnite **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.


Slušajte glasovne poruke

Pritisnite **Poruke**  i slijedite govorne upute. Za provjeru poruka na određenoj liniji pritisnite prvo gumb linije.


Proslijedi sve Pozivi

1. Odaberite liniju i pritisnite **Proslijedi**.
2. Birajte broj na koji želite preusmjeriti sve pozive ili pritisnite **GlasPošt**.
3. Kad se vratite, pritisnite **Proslijedi** pozivatelja.

Prilagodite glasnoću poziva

Pritisnite **Glasnoća**  prema gore ili dolje da biste prilagodili uređaj, naglavne slušalice, glasnoću razglasa kad je telefon u upotrebi.


Prilagodite glasnoću zvonjenja

Pritisnite **Glasnoća**  prema gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću zvonjenja kad telefon nije u upotrebi.


Promijenite zvuk zvona

1. Pritisnite **aplikacije** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zvuka > Kućni (n) - zvuk zvona** gdje je n= kućni broj.
3. Prođite kroz popis svukova zvona i pritisnite **Reprod.** da biste poslušali primjer.
4. Pritisnite **Odaberi** i **Postavi** da biste sačuvali odabir.
5. Pritisnite **Natrag** za Izlaz.

Prilagodite kontrast zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Razina kontrasta**.
3. Pomoću tipkovnice promijenite broj kontrasta.
4. Pritisnite **Postavi**.

Prilagodite pozadinsko svjetlo zaslona

1. Pritisnite **Aplikacije** .
2. Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Brojač pozadinskog osvjetljenja**.
3. Pritisnite **Odaberi** za pomicanje kroz opcije.
4. Pritisnite **Postavi** kako biste spremili izbor.
5. Pritisnite **Natrag** za Izlaz.

Korisnički priručnik

Pregledajte cijeli korisnički priručnik na

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>