

Ваш телефон



1. Индикатор входящего вызова или голосового сообщения
2. Функциональные кнопки и кнопки линий
3. Программная клавиша
4. Кнопка навигации
5. Кнопки «Удержание», «Перевод» и «Конференция»
6. Кнопки «Спикерфон», «Гарнитура» и «Выключить микрофон»
7. Кнопки «Голосовая почта», «Приложения» и «Каталог»
8. Регулятор громкости

Функциональные кнопки и кнопки линий

Функциональные кнопки и кнопки линий позволяют просматривать вызовы на линиях, пользоваться разными функциями, такими как «Быстрый набор», и выполнять разные действия, например возобновление вызова на удержании.

На кнопках предусмотрена световая индикация статуса.

- или зеленый: линия в режиме ожидания.
- или красный, горит постоянно: линия активна или используется.
- или красный, мигает: линия на удержании или поступил входящий вызов.
- или желтый, горит постоянно: линия не зарегистрирована (не подлежит использованию).

Выполнение вызова

Наберите номер и снимите трубку.

Ответ на вызов

Нажмите мигающую красным кнопку линии.

Помещение вызова на удержание

1. Нажмите кнопку **Удержание** или **Удерж.**

2. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку **Удержание** или **Возвр.**

Просмотр недавних вызовов

1. Выберите линию, вызовы по которой нужно просмотреть.
2. Выберите **Недавние**.

Перевод вызова другому абоненту

1. Не помещая активный вызов на удержание, нажмите **Перевод** .
2. Введите номер телефона другого пользователя и нажмите **Вызов**.
3. Снова нажмите **Перевод**.


Добавление к вызову другого абонента

1. Во время разговора нажмите **Конференция** .
2. Введите номер телефона подлежащего подключению абонента и нажмите **Вызов**.
3. Снова нажмите **Конференция**.


Выполнение вызова с использованием гарнитуры

1. Подсоедините гарнитуру к телефону.
2. Введите номер с помощью клавиатуры.
3. Нажмите кнопку **Гарнитура** .


Выполнение вызова с использованием спикерфона телефона

1. Введите номер с помощью клавиатуры.
2. Нажмите **Спикерфон** .

Выключение микрофона

1. Нажмите кнопку **Выключить микрофон** .
2. Для выключения этой функции нажмите **Выключить микрофон** еще раз.


Прослушивание голосовых сообщений

Нажмите **Почта**  и выполняйте голосовые указания. Чтобы прослушать сообщения, поступившие на определенную линию, предварительно нажмите кнопку этой линии.


Переадресация всех вызовов

1. Выберите линию и нажмите **Переадресовать все**.
2. Наберите номер, на который необходимо переадресовать вызовы, или нажмите кнопку **Голосовая почта**.
3. Для отмены переадресации вызовов нажмите **Очистить =>все**.

Регулировка громкости во время вызова

Для изменения громкости нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки **Громкость** .


Регулировка громкости звонка телефона

Для изменения громкости сигнала вызова нажмите верхнюю или нижнюю часть кнопки **Громкость** , когда телефон звонит или не используется.


Изменение сигнала вызова

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Пользов. настройки > Параметры звука > Доб. (n) — сигнал звонка**, где n — добавочный номер.
3. Выберите пункт **Настройки пользователя > Сигнал звонка > Доб. (n) — сигнал звонка**, где n — добавочный номер.
4. Прокручивайте список сигналов звонка, нажимая кнопку **Воспр.** для прослушивания примера.
5. Для сохранения результатов выбора нажмите **Выбрать**, затем **Принять**.

Регулировка контрастности экрана


1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Настройки пользователя > Настройки вызовов > Контраст.**
3. В группе навигации нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить контрастность соответственно.
4. Нажмите **Сохранить**.

Установка таймера подсветки

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Настройки пользователя > Настройки экрана > Таймер подсветки**.
3. Нажмите кнопку **Выбрать**, чтобы прокрутить варианты и выбрать длительность таймера.
4. Нажмите **Принять**, чтобы применить выбор.

Подключение к беспроводной сети

Убедитесь, что телефон не подключен к проводной сети. Телефон можно подключить к беспроводной сети используя учетные данные или функцию WPS. Подключение посредством WPS описывается в руководстве пользователя.

1. Нажмите кнопку **Приложения** .
2. Выберите **Сетевая конфигурация > Конфигурация Wi-Fi > Профиль Wi-Fi**.
3. Нажмите **Сканировать**, чтобы найти доступные сети.
4. Выберите сеть.
5. Введите идентификатор пользователя и пароль.
6. Нажмите **Подключить**.

Руководство пользователя

Полное руководство пользователя см. на следующей веб-странице:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html