

## Váš telefón



1. Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej pošty
2. Tlačidlá linky a funkcií
3. Kontextové tlačidlá
4. Navigácia
5. Podržanie, prepojenie a konferencia
6. Reproduktor, náhlavná súprava a stlmenie
7. Hlasová schránka, aplikácie a adresár
8. Hlasitosť

## Tlačidlá linky a funkcií

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke, získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo vykonávať úlohy, ako napríklad obnovenie podržaného hovoru.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- alebo Zelená – linka je v stave nečinnosti.
- alebo Červená, svieti – linka je aktívna alebo sa používa.
- alebo Červená, bliká – linka je podržaná alebo prichádza hovor.
- alebo Žltá, svieti – linka je neregistrovaná (nedá sa použiť).

## Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

## Prijatie hovoru

Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo linky.

## Podržanie hovoru na linke

1. Stlačte tlačidlo **Podržať** alebo tlačidlo **Podržať**.
2. Ak sa chcete vrátiť k podržanému hovoru, stlačte tlačidlo **Podržať** alebo **Pokračovať**.

## Zobrazenie posledných hovorov

1. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.
2. Vyberte položku **Posledné**.

## Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadajte telefónne číslo osoby a stlačte tlačidlo **Hovor**.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.

## Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Z aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého chcete pridať, a stlačte tlačidlo **Hovor**.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Konferencia**.


## Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy

1. Pripojte náhlavnú súpravu.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Náhlavná súprava** .

## Uskutočnenie hovoru pomocou reproduktora

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Reproduktor** .

## Stlmenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

## Vypočujte si hlasové správy

Stlačte tlačidlo **Správy**  a postupujte podľa hlasových pokynov. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.


## Presmerovanie všetkých hovorov

1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo **Presmerovať všetky**.
2. Vytlačte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Hlasová schránka**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **Vym. PresmVš**.


## Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Stlačením tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete upraviť hlasitosť počas volania.


## Nastavenie hlasitosti zvonenia telefónu

Keď telefón zvoní alebo ak sa nepoužíva, stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor a nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia.


## Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Zvoľte možnosti **Používateľské predvoľby > Zvukové predvoľby > Kl.(n) – tón zvonenia**, kde n = číslo klapky.
3. Zvoľte možnosti **Predvoľby používateľa > Tón zvonenia > Kl.(n) – tón zvonenia**, kde n = číslo klapky.
4. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
5. Uložte výber stlačením tlačidla **Vybrať** a potom **Nastaviť**.

## Nastavenie kontrastu obrazovky telefónu

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Stlačením navigačného panelu hore alebo dolu zvýšite alebo znížite jas.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.


## Nastavenie časovača podsvietenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Predvoľby používateľa > Predvoľby obrazovky > Časovač podsvietenia**.
3. Stlačením tlačidla **Vybrať** môžete prechádzať možnosťami a vybrať dobu trvania časovača.
4. Stlačením tlačidla **Nastaviť** použite vybranú hodnotu.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Uistite sa, že telefón nie je pripojený ku káblvej sieti. Telefón môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti buď prostredníctvom

prihlasovacích údajov, alebo WPS. Prečítajte si príručku používateľa pre pripojenie prostredníctvom WPS.

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Konfigurácia siete > Konfigurácia Wi-Fi > Profil Wi-Fi**.
3. Ak chcete vyhľadať dostupné siete, stlačte tlačidlo **Skenovať**.
4. Vyberte sieť.
5. Zadaťte ID používateľa a heslo.
6. Stlačte tlačidlo **Pripojiť**.

## Používateľská príručka

Pozrite si úplnú príručku používateľa na [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680\\_b\\_6800-user-guide-mpp.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html)

Verzie tohto dokumentu Cisco vo formáte PDF a Microsoft Word obsahujú funkcie podporované zo strany spoločnosti Cisco. Žiadne zmeny vykonané zákazníkmi nie sú podporované spoločnosťou Cisco.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco nájdete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova