

Vaš telefon



1. Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte
2. Linijske in funkcijske tipke
3. Programska tipke
4. Navigacija
5. Zadrži, Preusmeri in Konferenca
6. Zvočnik, naglavne slušalke in Izklop zvoka
7. Glasovna pošta, Aplikacije in Imenik
8. Glasnost

Linijske in funkcijske tipke

Z linijskimi in funkcijskimi tipkami si oglejte klice na liniji, dostopajte do funkcij, kot je hitro klicanje, in izvajajte opravila, kot je nadaljevanje zadržanega klica.

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

- ali sveti zeleno – linija je nedejavna.
- ali sveti rdeče – linija je aktivna ali v uporabi.
- ali utripa rdeče – linija je na čakanju ali je na voljo dohodni klic.
- ali sveti oranžno – linija ni registrirana (ni je mogoče uporabiti).

Klicanje

Vnesite številko in dvignite slušalko.

Prevzem klica

Pritisnite linijsko tipko, ki utripa rdeče.

Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite **Zadržanje klica** ali **Zadržanje klica**.
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnete **Zadržanje klica** ali **Nadaljuj**.

Pregled nedavnih klicev

1. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.
2. Izberite **Nedavni**.

Preusmeritev klica na drugo osebo

1. V klicu, ki ni na čakanju, pritisnite **Prenos** .
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe in pritisnete **Klic**.
3. Znova pritisnite **Prenos**.

Dodajanje druge osebe klicu

1. V aktivnem klicu pritisnite **Konferenca** .
2. Vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite dodati, in pritisnete **Klic**.
3. Znova pritisnete tipko **Konferenca**.

Klicanje z naglavnimi slušalkami

1. Priključite naglavne slušalke.
2. S tipkovnico vnesite številko.
3. Pritisnite **Naglavne slušalke** .

Klicanje z zvočnikom


1. S tipkovnico vnesite številko.
2. Pritisnite **Zvočnik** .

Izklop zvoka vašega klica

1. Pritisnite **IzkZv** .

- Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnete **IzkZv**.

Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite **Sporočila**  in upoštevajte glasovne pozive. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.

Preusmeritev vseh klicev

- Izberite vrstico in pritisnite tipko **Preusm. vse**.
- Izberite številko, ki jo želite preusmeriti, ali pritisnite **Glasovna pošta**.
- Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl.**

Prilagoditev glasnosti med klicem


Če želite med klicem prilagoditi glasnost, pritisnite **Glasnost**




navzgor ali navzdol.

Nastavitev glasnosti zvonca telefona


Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, ko telefon zveni ali ko ni v uporabi, pritisnite gumb za povečanje in zmanjšanje **Glasnosti**




Sprememba načina zvonjenja

- Pritisnite tipko **Aplikacije** .
- Izberite **Uporabniške nastavitve > Zvočne nastavitve > Int. (n) – ton zvonjenja**, kjer je n interna številka.
- Izberite **Uporabniške nastavitve > Ton zvonjenja > Int. (n) – ton zvonjenja**, kjer je n interna številka.
- Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnete **Predvajaj**.
- Pritisnite **Izberi**, nato pa **Nastavi**, da shranite izbor.

Nastavitev kontrasta zaslona telefona

- Pritisnite tipko **Aplikacije** .
- Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zaslona > Stopnja kontrasta**.
- Pritisnite navigacijski obroč gor ali dol za povečanje ali zmanjšanje svetlosti zaslona.
- Pritisnite **Shrani**.


Nastavitev časovnika za osvetlitev

- Pritisnite tipko **Aplikacije** .
- Izberite **Uporabniške nastavitve > Nastavitve zaslona > Časovnik za osvetlitev**.
- Če se želite pomikati po možnostih in izbrati trajanje časovnika, pritisnite tipko **Izberi**.
- Pritisnite **Nastavi**, da uporabite izbrano možnost.

Povezava z brezžičnim omrežjem

Prepričajte se, da telefon ni povezan z žičnim omrežjem. Telefon lahko povežete z brezžičnim omrežjem bodisi s poverilnicami ali

prek WPS. Oglejte si uporabniški priročnik za povezovanje prek WPS.

- Pritisnite **Aplikacije** .
- Izberite **Konfiguracija omrežja > Konfiguracija Wi-Fi > Profil Wi-Fi**.
- Pritisnite **Poišči**, da poiščete razpoložljiva omrežja.
- Izberite omrežje.
- Vnesite ID in geslo uporabnika.
- Pritisnite **Poveži**.

Uporabniški priročnik

Celoten priročnik za uporabnike si lahko ogledate na naslovu https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

Različice tega dokumenta, ki jih Cisco objavi v Microsoft Wordu in PDF-u, vsebujejo funkcije, ki jih podpira Cisco. Cisco ne podpira nobenih sprememb, ki jih opravijo stranke.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Če si želite ogledati seznam blagovnih znamk Cisco, obiščite naslednji URL: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem.