

## Váš telefón



1. Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej pošty
2. Tlačidlá linky a funkcií
3. Kontextové tlačidlá
4. Navigácia
5. Podržanie, prepojenie a konferencia
6. Reprodukter, náhlavná súprava a stlmenie
7. Hlasová schránka, aplikácie a adresár
8. Hlasitosť

## Tlačidlá linky a funkcií

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke, získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo vykonávať úlohy, ako napríklad obnovenie podržaného hovoru.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- alebo Zelená - linka je v stave nečinnosti.
- alebo Červená, svieti - linka je aktívna alebo sa používa.
- alebo Červená, bliká - linka je podržaná alebo prichádza hovor.
- alebo Žltá, svieti - linka je neregistrovaná (nedá sa použiť).

## Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

## Prijatie hovoru

Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo linky.

## Podržanie hovoru na linke

1. Stlačte tlačidlo **Podržať** alebo tlačidlo **Podržať**.

2. Ak sa chcete vrátiť k podržanému hovoru, stlačte tlačidlo **Podržať** alebo **Pokračovať**.

## Zobrazenie posledných hovorov

1. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.
2. Vyberte položku **Posledné**.

## Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadajte telefónne číslo osoby a stlačte tlačidlo **Hovor**.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.


## Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Z aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého chcete pridať, a stlačte tlačidlo **Hovor**.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Konferencia**.

## Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy

1. Pripojte náhlavnú súpravu.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Náhlavná súprava** .

## Uskutočnenie hovoru pomocou reproduktora

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Reproduktor** .

## Stlmenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

## Vypočujte si hlasové správy

Stlačte tlačidlo **Správy**  a postupujte podľa hlasových pokynov. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.

## Presmerovanie všetkých hovorov


1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo **Presmerovať všetky**.
2. Vytlačte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Hlasová schránka**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **Vym. PresmVš**.

## Nastavenie hlasitosti počas hovoru


Stlačením tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete upraviť hlasitosť počas volania.

## Nastavenie hlasitosti zvonenia telefónu

Keď telefón zvoní alebo ak sa nepoužíva, stlačením

tlačidla **Hlasitosť**  nahor a nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia.


## Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Zvoľte možnosť **Predvoľby používateľa > Tón zvonenia > Kl. (n) – tón zvonenia**, kde n = číslo klapky.
3. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
4. Uložte výber stlačením tlačidla **Vybrať** a potom **Nastaviť**.

## Nastavte jas displeja telefónu

1. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obrazovky > Jas displeja**.
2. Stlačením navigačného panelu hore alebo dolu zvýšite alebo znížite jas.
3. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

## Nastavenie časovača podsvietenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Používateľské predvoľby > Predvoľby obrazovky > Časovač podsvietenia**.

3. Stlačením tlačidla **Vybrať** môžete prechádzať možnosťami a vybrať dobu trvania časovača.
4. Stlačením tlačidla **Nastaviť** použijete vybranú hodnotu.

## Používateľská príručka

Prečítajte si úplnú používateľskú príručku na adrese <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Verzie tohto dokumentu Cisco vo formáte PDF a Microsoft Word obsahujú funkcie podporované zo strany spoločnosti Cisco. Žiadne zmeny vykonané zákazníkmi nie sú podporované spoločnosťou Cisco.

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Zoznam ochranných znáмок spoločnosti Cisco nájdete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1721R)