



## 사용자 전화기

- ① 음소거 막대
- ② LED 막대
- ③ 소프트키 버튼
- ④ 탐색 막대 및 선택 버튼
- ⑤ 볼륨 키

## LED 막대 상태

LED 막대가 켜져 다음 상태를 나타냅니다:

- 녹색, 켜짐-통화 중인 호
- 녹색, 깜박임-인입 호
- 녹색, 신호-보류된 통화
- 빨간색, 켜짐-음소거된 통화

## 전화 걸기

번호를 입력하고 **통화**를 누릅니다.

## 전화 응답

전화받기를 누릅니다.

## 통화를 보류로 전환

1. **보류**를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 보류 해제하려면 **보류 해제**를 누릅니다.

## 최근 통화 보기

최근 통화를 누르거나 위쪽 탐색 키를 누릅니다.



## 통화에 다른 사람 추가

1. 활성 통화에서 **전화회의**를 누릅니다.
2. 번호를 입력합니다.
3. (선택 사항) 벨소리가 들리거나 다른 사람이 전화를 받을 때까지 기다립니다.
4. **전화회의**를 누릅니다.

## 다른 사람에게 통화 호전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 **호전환**을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. (선택 사항) 벨소리가 들리거나 다른 사람이 전화를 받을 때까지 기다립니다.
4. **호전환**을 다시 누릅니다.

## 통화 음소거

1. 전화기에서 **음소거**  를 누르거나 확장 마이크에서 **음소거**  를 누릅니다.
2. **음소거**를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

## 사용 설명서

다음 위치에서 전체 사용 설명서를 볼 수 있습니다.

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

## 음성 메시지 듣기

**메시지**를 누르고 음성 안내에 따릅니다.


## 모든 통화 착신 전환

1. **모두 착신 전환**을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, **메시지**를 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 **착신 전환 해제**를 누릅니다.

## 통화 중 볼륨 조절

전화기를 사용 중일 때 **볼륨**  위쪽 및 아래쪽을 눌러 볼륨을 조절합니다.

## 벨소리 볼륨 조정

전화기를 사용하지 않을 때 **볼륨**  위쪽 및 아래쪽을 눌러 벨소리 볼륨을 조절합니다.

## 벨소리 변경

1. **설정 > 사용자 환경 설정 > 벨소리**를 선택합니다.
2. 벨소리 목록을 스크롤하고 **재생**을 눌러 샘플을 듣습니다.
3. **설정**을 눌러 선택을 저장합니다.

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)