





7 Formatage d'une image de papier-peint

Pour	Procédez comme suit
Mettre l'image à l'échelle en fonction de la taille de l'écran de votre téléphone tout en conservant ses proportions	Sélectionnez Mettre à l'échelle pour ajuster dans le menu déroulant.
Étirer l'image en fonction de la taille de l'écran de votre téléphone	Sélectionnez Étirer pour ajuster dans le menu déroulant.
Activer la fonction de zoom	Sélectionnez Redimensionner et positionner dans le menu déroulant.
Faire un zoom avant dans l'image	Sélectionnez Redimensionner et positionner dans le menu déroulant, puis faites glisser le curseur vers  .
Faire un zoom arrière dans l'image	Sélectionnez Redimensionner et positionner dans le menu déroulant, puis faites glisser le curseur vers  .
Faire tourner l'image de 90 degrés vers la droite	Cliquez sur  .
Faire tourner l'image de 90 degrés vers la gauche	Cliquez sur  .

8 Gestion de votre collection de papiers-peints

Pour	Procédez comme suit
Importer une image de papier-peint depuis votre ordinateur	Sélectionnez Fichier > Importer .
Supprimer une image de papier-peint sélectionnée	Sélectionnez Édition > Supprimer .
Afficher les propriétés d'une image de papier-peint sélectionnée	Sélectionnez Fichier > Propriétés .

9 Plus d'informations

Des informations détaillées sur toutes les fonctionnalités Phone Designer et sur le dépannage sont disponibles dans l'aide en ligne en sélectionnant le menu **Aide** de l'application.

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Téléphone : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Guide de démarrage rapide pour Phone Designer version 7.0

- 1 Installation de l'application
- 2 Sélection d'une sonnerie
- 3 Modification d'une sonnerie
- 4 Enregistrement d'une nouvelle sonnerie
- 5 Gestion de votre collection de sonneries
- 6 Sélection d'une image de papier-peint
- 7 Formatage d'une image de papier-peint
- 8 Gestion de votre collection de papiers-peints
- 9 Plus d'informations

1 Installation de l'application

Avant d'installer Phone Designer, votre administrateur système doit s'assurer que votre équipement satisfait à la configuration minimale requise pour l'utilisation de ce produit. Pour installer l'application, vous devez avoir des privilèges d'administrateur et au moins 80 Mo d'espace disponible sur votre ordinateur.

- Étape 1** Demandez le programme d'installation (fichier .exe) à votre administrateur système.
- Étape 2** Double-cliquez sur le programme d'installation, puis suivez les instructions.
- Étape 3** Pour lancer l'application, choisissez **Démarrer > Programmes > Cisco Phone Designer > Phone Designer** ou double-cliquez sur le raccourci Phone Designer de votre bureau.




Remarque Si vous mettez l'application à niveau, sélectionnez Non lorsque vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez supprimer tous les composants Phone Designer, afin de conserver vos informations de connexion utilisateur et vos sonneries et images de papier-peint personnelles.




2 Sélection d'une sonnerie

- Étape 1** Mettez une sonnerie en surbrillance dans la collection de sonneries.
- Étape 2** Procédez comme suit :
 - Cliquez sur **Consulter sur le téléphone** pour entendre la sonnerie sur votre téléphone IP Cisco Unified.
 - Cliquez sur **Enregistrer sur le téléphone** pour enregistrer la sonnerie sur votre téléphone IP Cisco Unified.
 - Faites glisser la sonnerie sélectionnée sur l'image du téléphone dans le panneau Sonneries. La sonnerie sélectionnée est automatiquement enregistrée dans votre téléphone IP Cisco Unified.

3 Modification d'une sonnerie

- Étape 1** Mettez une sonnerie en surbrillance dans la collection de sonneries.
- Étape 2** Sélectionnez **Édition > Modifier la sonnerie**.
- Étape 3** Cliquez à n'importe quel emplacement de la fenêtre de modification des sonneries, puis faites glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner une sonnerie. La durée d'une sonnerie doit être comprise entre une et vingt secondes.
- Étape 4** Cliquez sur  pour écouter la sonnerie.
- Étape 5** Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la sonnerie sélectionnée.

4 Enregistrement d'une nouvelle sonnerie

- Étape 1** Sélectionnez **Fichier > Enregistrer la sonnerie**.
- Étape 2** Sélectionnez un type de périphérique.
- Étape 3** Sélectionnez le type de source en entrée. Un microphone intégré est le choix par défaut.
- Étape 4** Donnez un nom à votre enregistrement.
- Étape 5** Cliquez sur  pour enregistrer votre sonnerie. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur .
- Étape 6** Cliquez sur  pour écouter la sonnerie en cours d'enregistrement.
- Étape 7** Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer la sonnerie.

5 Gestion de votre collection de sonneries

Pour	Procédez comme suit
Importer une sonnerie depuis votre ordinateur	Sélectionnez Fichier > Importer .
Supprimer une sonnerie sélectionnée	Sélectionnez Édition > Supprimer .
Afficher les propriétés d'une sonnerie sélectionnée	Sélectionnez Fichier > Propriétés .

6 Sélection d'une image de papier-peint

- Étape 1** Cliquez sur une miniature dans votre collection de papiers-peints.
- Étape 2** Procédez comme suit :
 - Cliquez sur **Consulter sur le téléphone** pour afficher l'image sur votre téléphone IP Cisco Unified.
 - Cliquez sur **Enregistrer sur le téléphone** pour enregistrer l'image sur votre téléphone IP Cisco Unified.
 - Faites glisser le papier-peint sélectionné sur l'image du téléphone dans le panneau Papiers-peints. L'image sélectionnée est automatiquement enregistrée dans votre téléphone IP Cisco Unified.