





## 7 Formatando uma imagem de papel de parede

Para	Faça isto
Ajustar a imagem para caber na tela do telefone preservando suas proporções	Selecione <b>Em escala</b> no menu suspenso.
Alongar a imagem para caber na tela do telefone	Selecione <b>Ampliar</b> no menu suspenso.
Habilitar a funcionalidade de zoom	Selecione <b>Redimensionamento e posição</b> no menu suspenso.
Ampliar a imagem	Selecione <b>Redimensionamento e posição</b> no menu suspenso e deslize o cursor de ampliação para  .
Reduzir a imagem	Selecione <b>Redimensionamento e posição</b> no menu suspenso e deslize o cursor de ampliação para  .
Girar a imagem 90 graus para a direita	Clique em  .
Girar a imagem 90 graus para a esquerda	Clique em  .

## 8 Gerenciando sua coleção de papéis de parede

Para	Faça isto
Importar uma imagem de papel de parede do computador	Selecione <b>Arquivo &gt; Importar</b> .
Excluir uma imagem de papel de parede selecionada	Selecione <b>Editar &gt; Excluir</b> .
Exibir as propriedades de uma imagem de papel de parede selecionada	Selecione <b>Arquivo &gt; Propriedades</b> .

## 9 Obtendo mais informações

Mais informação sobre todos os recursos do Phone Designer e sobre a solução de problemas está disponível na Ajuda online selecionando o item do menu **Ajuda** quando o aplicativo está sendo executado.

Sede das Américas  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
EUA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-16122-01



### MANUAL DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA



### Manual de inicialização rápida do Phone Designer Versão 7.0

- 1 Instalando o aplicativo
- 2 Selecionando um toque
- 3 Editando um toque
- 4 Gravando um novo toque
- 5 Gerenciando sua coleção de toques
- 6 Selecionando uma imagem de papel de parede
- 7 Formatando uma imagem de papel de parede
- 8 Gerenciando sua coleção de papéis de parede
- 9 Obtendo mais informações

# 1 Instalando o aplicativo

Antes de instalar o Phone Designer, o administrador do sistema deve verificar se seu equipamento atende aos requisitos do sistema para utilização deste produto.

Para instalar o aplicativo é preciso ter privilégios de administrador e pelo menos 80 MB de espaço livre em disco no computador.

**Passo 1** Obtenha o instalador (arquivo .exe) com o administrador do sistema.

**Passo 2** Clique duas vezes no instalador e siga as instruções de instalação.

**Passo 3** Para iniciar o aplicativo, selecione **Iniciar > Programas > Cisco Phone Designer > Phone Designer** ou clique duas vezes no atalho da área de trabalho do Phone Designer.



**Nota** Se você está atualizando o aplicativo, quando o sistema solicitar se você deseja remover todos os componentes do Phone Designer, selecione **Não** para manter suas credenciais de usuário e seus toques pessoais e imagens do papel de parede.

# 2 Selecionando um toque

**Passo 1** Realce um toque na Coleção de toques.

**Passo 2** Faça uma das seguintes ações:


- Clique em **Pré-visualizar no telefone** para ouvir o toque no seu telefone IP Cisco Unified.
- Clique em **Salvar no telefone** para salvar o toque no seu telefone IP Cisco Unified.
- Arraste e solte o toque realçado na imagem de telefone do painel Toques. O toque selecionado será automaticamente salvo no seu telefone IP Cisco Unified.

# 3 Editando um toque

**Passo 1** Realce um toque na Coleção de toques.

**Passo 2** Selecione **Editar > Editar toque**.

**Passo 3** Clique em qualquer lugar da janela de edição de toques e mova o cursor para a direita ou para a esquerda para selecionar um toque. A duração do toque deve ser de um a vinte segundos.

**Passo 4** Clique em  para ouvir o toque selecionado.

**Passo 5** Clique em **Salvar** para salvar o toque selecionado.



# 4 Gravando um novo toque


**Passo 1** Selecione **Arquivo > Gravar toque**.

**Passo 2** Selecione um tipo de dispositivo.

**Passo 3** Selecione o tipo de fonte de entrada. A configuração padrão é um microfone interno.

**Passo 4** Defina um nome para a gravação do toque.

**Passo 5** Clique em  para gravar o toque. Clique em  para interromper a gravação do toque.

**Passo 6** Clique em  para reproduzir a gravação do toque.

**Passo 7** Clique em **Salvar** para salvar a gravação do toque.

# 5 Gerenciando sua coleção de toques

Para	Faça isto
Importar um toque do computador	Selecione <b>Arquivo &gt; Importar</b> .
Excluir um toque selecionado	Selecione <b>Editar &gt; Excluir</b> .
Exibir as propriedades de um toque selecionado	Selecione <b>Arquivo &gt; Propriedades</b> .

# 6 Selecionando uma imagem de papel de parede

**Passo 1** Clique em uma imagem em miniatura na Coleção de papéis de parede.

**Passo 2** Faça uma das seguintes ações:

- Clique em **Pré-visualizar no telefone** para ver a imagem do papel de parede no seu telefone IP Cisco Unified.
- Clique em **Salvar no telefone** para salvar a imagem do papel de parede no seu telefone IP Cisco Unified.
- Arraste a imagem do papel de parede selecionado para a imagem do telefone no painel Papel de parede. O papel de parede selecionado será automaticamente salvo no seu telefone IP Cisco Unified.