

# 6 コールの受信と発信

Visual Voicemail は、アプリケーションの起動時、メッセージの再生時、またはメッセージの録音時のみ、回線を開きます。Visual Voicemail の実行中にコールを受信および発信する方法については、次の表を参照してください。

イベント	回線が開き、ボタンが点灯する ●	回線は開いておらず、ボタンが点灯していない ●
コールの受信	呼び出し音が鳴り、画面の下部に着信コール番号が表示されます。 コールに応答するには、点灯している回線ボタン ● を押します。電話が鳴りません。受話器を取り上げるか、[ 応答 ] ソフトキーを押します。音声メッセージを聞いていた場合は、そのメッセージが一時停止します。 コールが終了すると、引き続きメッセージを聞くことができますようになります。	電話が鳴り、回線ボタンが黄色 ● に点滅して、通常どおり画面の下部に着信コール番号が表示されます。コールに応答するには、受話器を取り上げます。
コールの発信	コールを発信するには、回線ボタン ● を押し、ボタンが消灯するまで待ちます。消灯している回線ボタン ● を押し、電話番号をダイヤルします。音声メッセージを聞いていた場合は、そのメッセージが一時停止します。 コールが終了すると、引き続きメッセージを聞くことができますようになります。	コールを発信するには、受話器を取り上げ、電話番号をダイヤルします。



## クイック スタート ガイド



## Visual Voicemail Release 7.0

- 1 Visual Voicemail とは
- 2 Visual Voicemail 搭載の電話
- 3 Visual Voicemail へのアクセス
- 4 サインインの状態の保持とサインアウト
- 5 メッセージの再生
- 6 コールの受信と発信

## 1 Visual Voicemail とは

Visual Voicemail は、音声ボイスメールに代わるものです。音声プロンプトに応答するのではなく、電話の画面を使用して、メッセージを操作します。メッセージのリストを表示し、メッセージを再生できます。メッセージの作成、転送、削除、およびメッセージへの返答も可能です。

### Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883





Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

## 2 Visual Voicemail 搭載の電話



	説明
1	メッセージ ボタン  を押して、Visual Voicemail を起動します。
2	ソフトキーを使用して、ボイスメッセージを再生、削除、転送、および作成します。
3	他のボイスメッセージ機能を使用するには、[次へ] ソフトキーを押します。このガイドに記載されているソフトキーが見つからない場合は、[次へ] ソフトキーを押すとソフトキーが表示されます。
4, 5	Visual Voicemail を起動する前に回線を開く必要はありません。メッセージを聞いているときに周りの人の邪魔にならないようするには、受話器を取り上げます。ただし、これが有効なのは、回線ボタンが点灯している  場合のみです。
6	ナビゲーション ボタンの矢印を押して、メッセージを選択します。[サインインの状態保持] オプションなど、画面上のオプションに移動するには、ナビゲーション ボタンを押します。

## タッチパネルの使用

タッチパネル式の電話をお使いの場合は、次の方法で Visual Voicemail を操作できます。

- 画面上のメッセージを押して、メッセージを選択します。
- 再生および一時停止アイコンを押して、メッセージを再生または一時停止します。
- メッセージの経過表示バーを押して、メッセージを巻き戻したり、早送りしたりします。
- メッセージのリストの左にあるスクロールバーを押して、メッセージ間を移動します。

## キーパッドの使用

音声ボイスメッセージ サービスでは、キーパッドの数字を押して、ボイスメッセージに関するタスクを実行できます。Visual Voicemail でも同じことが可能です。どのキーを押すかについては、システム管理者に問い合わせてください。

## 3 Visual Voicemail へのアクセス

Visual Voicemail を使用するには、サインインする必要があります。

**ステップ 1** メッセージ ボタン  を押して、Visual Voicemail を起動します。

**ステップ 2** パスワード (ボイスメッセージ サービス用の数字のパスワード) を入力します。

**ステップ 3** [サインイン] ソフトキーを押します。ボイスメッセージのリストが表示されます。

## 4 サインインの状態の保持とサインアウト


サインインの際、[サインインの状態保持] オプションを選択すると、終了した後もサインインしたままになります。最初にサインインしたとき、またはサイトでこのオプションが使用できないときは、このオプションを使用することはできません。

サインアウトして終了するには、次の手順を実行します。

オプションのステータス	アクション
選択済み	終了してもサインインしたままにするには、[終了] ソフトキーを押します。 サインアウトするには、[サインアウト] ソフトキーを押します。この場合、次に Visual Voicemail を使用するには、再度サインインする必要があります。
未選択、または使用不可	終了してサインアウトするには、[サインアウト] ソフトキーを押します。

## 5 メッセージの再生

**ステップ 1** ナビゲーション ボタン (6) を使用して、メッセージを選択します。

**ステップ 2** メッセージを再生するには、[再生] ソフトキーを押します。周りの人の邪魔にならないようするには、受話器を取り上げます。ただし、これが有効なのは、回線ボタンが点灯している  場合のみです。