



クイックスタートガイド

Cisco Unity Express 2.3 ボイスメール システム

ボイス メールボックスを 設定するには

Cisco Unity Express に初めてアクセスする場合で、PIN が未設定のときは、自分の内線電話からコールしてください。

1. 内線番号または外線番号をダイヤルして、Cisco Unity Express にコールします。
2. PIN を要求された場合は、PIN を入力して # を押します。

録音名の設定、個人用のグリーティングの設定、パスワードの変更を要求されます。初期セットアップメニューを終了するには、* を押します。

発信者があなたを識別するための名前を録音するには：

1. 録音名が設定されていない旨のメッセージが流れます。新しい名前を録音するには、1 を押します。

2. 発信音が聞こえたら、名前を録音します。終了したら、# を押します。
3. 新しく録音した名前が再生されます。この名前をそのまま使用する場合は # を、再録音する場合は 1 を押してください。

パーソナル グリーティングを録音するには：

1. 標準グリーティング（「<内線番号>/<ユーザ名> は、ただ今電話に出ることができません」）が再生されます。このグリーティングをそのまま使用するには、# を押します。
2. 新しい標準グリーティングを録音するには、1 を押します。発信音が聞こえたら、グリーティングの内容を録音します。終了したら、# を押します。
3. 新しく録音したグリーティングが再生されます。このグリーティングで確定し、操作を続行するには、# を押します。再録音するには、1 を押します。

パスワードを変更するには：

1. 新しいパスワードを入力します。最低 3 桁のパスワードを設定する必要があります。終了したら # を押します。
2. 確認のために新しいパスワードをもう一度入力し、# を押します。

電話で Cisco Unity Express にアクセスするには

Cisco Unity Express ボイスメール システムの電話番号をダイヤルします。

- PIN を要求された場合は、PIN を入力して # を押します。注：他のユーザの電話からコールする場合は、* を押して自分の ID（通常は自分の電話の内線番号）を入力し、# を押します。次に、PIN を入力して再度 # を押します。
- ID（通常は自分の電話の内線番号）を要求された場合は、ID を入力して # を押します。次に、PIN を入力して再度 # を押します。

コンピュータから Cisco Unity Express にアクセスするには

1. Microsoft Internet Explorer を起動します。
2. Cisco Unity Express サーバのアドレスを入力します。このアドレスは http:// で始まり、サーバのホスト名または IP アドレスが指定されます。
3. ユーザ ID とパスワードを使用してアプリケーションにログインします。アプリケーションでは、メールボックスの設定変更、パスワード変更、ボイスメール同報リストの作成、ユーザプロファイルの修正、およびボイスメールの到着通知設定（システムで有効になっている場合）を実行できます。

メッセージを再生するには

「電話で Cisco Unity Express にアクセスするには」の手順を実行し、メインのボイスメール メニューに進みます。

- 新しいメッセージを再生するには 1 を押します。
- 古いメッセージを再生するには 3 を押します。
 - 開封済みのメッセージを再生するには 1 を押します。
 - 削除済みのメッセージを再生するには 2 を押します。

メッセージの要約または再生中に、次の番号を押すことができます。

1. メッセージの要約または再生を最初から再開します。
2. メッセージを保存します。
3. メッセージを削除します。
4. メッセージに返信します。
5. メッセージを転送します。
6. 「新規」としてメッセージを保存します。
7. 3 秒巻き戻します。ポーズ中であれば、3 秒巻き戻して再生を続けます。
8. メッセージを一時停止します。ポーズ中であれば、再生を続けます。

9. 3 秒早送りします。ポーズ中であれば、3 秒早送りして再生を続けます。

要約またはメッセージをスキップします。

メッセージを送信するには

1. 「電話で Cisco Unity Express にアクセスするには」の手順を実行し、メインのボイスメールメニューに進みます。
 2. 2 を押します。
 3. (オプション) メッセージの宛先を名前で指定するか (デフォルト)、# # を押し、指定方法を名前から番号 (内線番号または同報リスト) に切り替えます。リモートの内線番号については、内線番号を入力する前にロケーション ID を入力します。# を押して選択内容を確定します。1 を押して他の名前を追加するか、次の手順に進みます。
 4. # を押して録音を開始します。
 5. # を押して録音を停止します。
- 注：メッセージ録音後に電話を切っても、メッセージの送信手続きを終えていれば、メッセージは送信されます。送信をキャンセルするには、* を押して前のメニューに戻るか、手順 6 に進みます。
6. 1 を押して別のメッセージ オプションを選択し、送信手続きをしていなければ実行します。手続きが済んでいる場合は次の手順に進みます。

注：メッセージ オプションを選択する前に電話を切っても、メッセージの送信手続きを終えていれば、メッセージは送信されます。

7. # を押して送信します。

Corporate Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 526-4100

Cisco, Cisco IOS, Cisco Unity, Cisco Systems, および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトに言及されているその他のブランド、名称、または商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)

© 2004-2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-10404-01

常時使用できる機能

- **0** を押すとヘルプにアクセスできます。
- ***** を押すと、キャンセル、終了、前に戻るのいずれかの動作になります。
- **#** を押すと、スキップまたは前に進む、送信先の指定または確定、変更の確定、メッセージの送信、録音の開始と停止などの操作を実行できます。

詳細

次の URL から入手できる『*Cisco Unity Express 2.3* ボイスメール ユーザ ガイド』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/products_user_guide_list.html

常時使用できるキー：

- 0** ヘルプ
- *** キャンセル、終了、または前に戻る
- #** スキップまたは前に進む、送信先の指定
または確定、変更の確定、メッセージの送信、
録音の開始と停止

