



快速入门指南



Cisco Unity Express 3.2 语音邮件系统

设置您的语音邮件信箱及选择语言

若这是您第一次访问 Cisco Unity Express 而且您没有个人识别码，您必须由您的分机拨电。

1. 拨打内部或外部电话号码以呼叫 Cisco Unity Express。
2. 若系统要求个人识别码而且您有一个，请输入并按 #。

系统将会提示您设置已录制名字及个人问候语并且变更您的密码。要退出，请按 *。

要创建向呼叫者识别您的已录制名字：

1. 系统说明您没有已录制名字。要录制名字，按 1。
2. 听到提示音后，说出您的姓名：完成后，按 #。
3. 播放您新录制的名字。按 # 保留，或 1 以重新录制。

要录制个人问候语：

1. 标准个人问候语（“对不起，<分机 xxxx> / <用户名> 无法接通”）播放。要保留此问候语，按 #。
2. 要录制新的个人问候语，按 1。说出您的问候语。完成后，按 #。
3. 播放您新录制的问候语。要接受此问候语并继续，按 #。要重新录制，按 1。

要变更您的密码：

1. 输入您新的密码，这个密码必须至少有 3 个数字。当完成时，按 #。
2. 重新输入你新的密码，然后按 #。

要更改至其他已提供的语言：

1. 选择 4 设置选项，然后 4 语言选项。

通过电话访问 Cisco Unity Express

拨打 Cisco Unity Express 语音邮件系统的电话号码。

- 如果要求您输入个人识别码，请输入并按 #。**注意：**如果您是从别人的电话上呼叫，则必须按 * 再输入自己的 ID（通常为电话分机）并按 #，然后输入个人识别码并再次按 #。
- 如果要求您输入 ID（通常为电话分机），请输入并按 #，然后输入个人识别码并再次按 #。

通过计算机访问 Cisco Unity Express

1. 启动 Microsoft Internet Explorer。
2. 输入您 Cisco Unity Express 服务器的地址。它以 http:// 或 https:// 开始并包含了服务器的主机名或 IP 地址。
3. 使用您的用户 ID 及密码登录应用程序。您可更改您的信箱设置、变更您的密码、创建分发名单、修改您的用户配置文件，以及设置语音邮件通知（若启用）。

收听留言

执行“通过电话访问 Cisco Unity Express”中的步骤，进入语音邮件主功能表。

- 按 1 以收听新的留言。
- 按 3 以收听旧的留言，然后：
 - 按 1 以收听已保存的留言。
 - 按 2 以收听已删除的留言。

留言摘要或播放期间，您可按以下号码：

- 1 重新启动留言摘要或播放
- 2 保存留言
- 3 删除留言
- 4 回复留言
- 44 启动“实时回复”回拨留言发件人。
- 5 转送留言
- 6 保存为新留言
- 7 返回 3 秒或，若已暂停，则返回 3 秒后继续播放
- 8 暂停留言或，若已暂停，则继续播放
- 9 向前进 3 秒或，若已暂停，则向前进 3 秒后继续播放
- # 跳过摘要或留言



注意： 可打印传真。请参阅《Cisco Unity Express 3.1 语音邮件用户指南》。

发送留言

1. 执行“通过电话访问 Cisco Unity Express”中的步骤，进入语音邮件主功能表。
2. 按 2 以发送留言。
3. 由名字（默认）为留言设置地址，或按 # # 以由名字设定地址切换到由号码（分机或分发名单）设定地址。对于在远程位置的分机，请在分机号码前输入位置 ID。按 # 以确认选择。按 1 以添加其他名字，或转至下一步。

4. 按 # 以开始及 # 已停止录制。

注意：若您在录制您的留言，或在选择留言选项的任何时间点挂断连接，但您已为留言选择地址，您的留言**将仍然会**传送。要取消传送，按 * 返回上一个功能表，或转至步骤 6。

5. 按 1 以获取其他留言选项及为留言设置地址（若之前尚未完成），或转至下一步。
6. 按 # 发送。
7. 若由您的管理员激活，按 1 以给同一个信箱留下另一个留言，或 2 给另一个信箱留言。

任何时间

- 按 0 以访问说明。
- 按 * 以取消、退出或备份。
- 按 # 以跳过或向前移动、完成或确认地址设定、接受变更、发送留言，以及开始及停止录制。

要获取更多信息

请参阅《Cisco Unity Express 3.1 语音邮件用户指南》于：

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/products_user_guide_list.html

美国总部
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
电话: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
传真: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



随时使用一下按键：

- # 跳过或前进一步、完成输入或确认收件地址、接受更改、发送留言以及开始和停止录音。
- 0 帮助
- * 取消、退出或后退

设定留言传送地址

拼写名字，按 #，选择符合的名字。或按 ## 由分机输入，然后按 #。
按 * 取消选择或按 # 确认选择。按 1 添加其他名字，或 ## 开始录音。

检索留言

- 1 新留
- 3 1 保存的留言
- 3 2 删除的留言

播放期间或之后

- 1 重新开始
- 2 保存
- 3 删除
- 4 回复（及开始录音）
- 4 1 停止录音/收听
- 4 3 删除录音/重新开始
- 4 # 停止录音
- 4 # 1 2 标示为紧急
- 4 # 1 3 标示为私人
- 4 # # 发送（参阅“录制回复之后”）
- 44 实时回复
- 5 与可选录音转发
- 5 1 停止可选录音/收听
- 5 3 删除可选录音
- 5 # 停止可选录音
- 5 # 1 1 标示为私人
- 5 # 1 2 标示为紧急
- 5 # # 发送可选录音
- 6 保存为新留言
- 9 留言属性

只在播放期间

- 7 返回 3 秒
- 8 暂停留言
- 8 7 返回 3 秒
- 8 8 重新开始
- 8 9 从 3 秒后重新开始
- 9 向前进 3 秒
- # 跳过留言摘要
- 对于已选择的传真，按 8 打印。
- # 发送
- 1 留言选项
- 1 1 更改地址
- 1 2 更改录音
- 1 3 特殊传递选项
- 1 4 重听留言
- 1 # 发送
- 1 * 取消

发送留言

- 2 发送

传送给非注册用户

选择发送 (2)，然后按 #4

输入地址，然后录制您的留言

- 1 停止录音并收听
- 3 删除录音/重新开始
- # 停止录制
- # * 取消留言
- # # 发送留言
- # 1 留言选项（参阅以上的“录制回复之后”）
- # 1 # 1 标示为私人
- # 1 # 2 标示为紧急

设定地址

- 1 更改设定地址
- 1 1 添加地址
- 1 2 听取所有地址
- 1 3 删除地址
- 1 # 发送
- 1 * 取消
- 2 更改录音
- 3 更改递送类型
- 3 1 标示为紧急
- 3 3 标示为私人
- 3 4 稍候发送留言
- 4 重听留言
- 4 1 听取录音
- 4 3 重新录音
- 4 # 发送
- 4 # 1 标示为私人
- 4 # 2 标示为紧急
- 4 * 返回留言选项

更改首选项

- 4 设置选项

- 1 问候语
- 1 1 重新录制问候语
- 1 2 启用/禁用候补问候语
- 1 3 编辑问候语
- 1 3 1 编辑标准问候语
- 1 3 2 编辑候补问候语
- 1 4 听取所有问候语
- 2 留言设置
- 2 1 设置留言通知
- 2 1 5 层叠通知
- 2 4 分发名单
- 3 个人设置
- 3 1 更改密码
- 3 2 更改名字录音
- 4 语言选项（如果可用）

9 一般留言传递信箱

首先从列表中选择信箱。

然后：

- 1 重听新留言
- 2 发送留言
- 3 重听旧留言
- 4 访问设置选项