

SNEL AAN DE SLAG



Cisco Unity Express 7.0-voicemailstelsysteem

Uw voicemailbox instellen en een taal selecteren

Als dit de eerste keer is dat u Cisco Unity Express opent en als u geen pincode hebt, moet u bellen vanaf uw eigen toestel.

1. Kies het interne of externe telefoonnummer om Cisco Unity Express te bellen.
2. Als u om een pincode wordt gevraagd, voert u die in en drukt u op #.

U wordt vervolgens gevraagd een opgenomen naam en een persoonlijke begroeting in te stellen en om uw wachtwoord te wijzigen. Als u wilt afsluiten, drukt u op *.

Een opgenomen naam opnemen om u te identificeren:

1. Door het systeem wordt aangegeven dat u geen opgenomen naam hebt. Als u een naam wilt opnemen, drukt u op 1.
2. Zeg uw voor- en achternaam na de toon. Als u klaar bent, drukt u op #.
3. De zojuist opgenomen naam wordt afgespeeld. Druk op # om deze op te slaan of 1 om opnieuw op te nemen.

Een persoonlijke begroeting opnemen:

1. De standaardbegroeting ("Sorry, <toestel xxxx>/<gebruikersnaam> is niet beschikbaar") wordt afgespeeld. Als u deze begroeting wilt behouden, drukt u op #.
2. Als u een nieuwe standaardbegroeting wilt opnemen, drukt u op 1. Spreek uw begroeting in. Als u klaar bent, drukt u op #.
3. De zojuist opgenomen begroeting wordt afgespeeld. Als u deze begroeting wilt behouden en verder wilt gaan, drukt u op #. Als u de begroeting opnieuw wilt opnemen, drukt u op 1.

Uw wachtwoord wijzigen:

1. Voer uw wachtwoord in. Dit moet bestaan uit ten minste 3 getallen. Druk op # als u klaar bent.
2. Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in en druk op #.

Een andere taal instellen:

1. Kies 4 Setup-opties en vervolgens 4 Taalopties.

Toegang tot Cisco Unity Express via de telefoon

Kies het telefoonnummer van het Cisco Unity Express-voicemailstelsysteem.

- Als u om een pincode wordt gevraagd, voert u die in en drukt u op #.
Opmerking: als u de telefoon van iemand anders gebruikt, moet u drukken op * om uw eigen ID (meestal uw toestelnummer) in te voeren. Druk op #. Voer vervolgens uw pincode in en druk nogmaals op #.
- Als om uw ID wordt gevraagd (meestal uw toestelnummer), voert u die in en drukt u op #. Voer vervolgens uw pincode in en druk nogmaals op #.

Toegang tot Cisco Unity Express via de computer

1. Start Microsoft Internet Explorer.
2. Voer het adres in van uw Cisco Unity Express-server. Dit adres begint met http:// of https:// en bevat de hostnaam of het IP-adres van de server.
3. Meld u aan bij de toepassing met uw gebruikers-ID en wachtwoord. U kunt de instellingen van uw mailbox wijzigen, uw wachtwoord wijzigen, distributielijsten maken, uw gebruikersprofiel aanpassen en voicemailmeldingen instellen (indien ingeschakeld).

Berichten beluisteren

Voer de stappen uit in "Toegang tot Cisco Unity Express via de telefoon" om naar het voicemailhoofdmenu te gaan.

- Druk op 1 om nieuwe berichten te beluisteren.
- Druk op 3 om oude berichten te beluisteren.
 - Druk op 1 om opgeslagen berichten te beluisteren.
 - Druk op 2 om verwijderde berichten te beluisteren.

U kunt tijdens de berichtssamenvatting of het afspelen de volgende toetsen gebruiken:

- 1 Berichtssamenvatting of afspelen opnieuw starten
- 2 Bericht opslaan
- 3 Bericht verwijderen
- 4 Bericht beantwoorden
- 44 Een Live Reply-gesprek tot stand brengen met de afzender
- 5 Bericht doorsturen
- 6 Bericht opslaan als nieuw
- 7 Drie seconden terugspoelen. Als het bericht onderbroken is, kunt u 3 seconden terugspoelen en gaat u verder met afspelen.
- 8 Bericht onderbreken. Als het bericht al onderbroken is, gaat u verder met afspelen.
- 9 Drie seconden vooruitspoelen. Als het bericht onderbroken is, kunt u 3 seconden vooruitspoelen en gaat u verder met afspelen.
- # Samenvatting of bericht overslaan



Opmerking

U kunt faxberichten afdrukken. Zie de *Cisco Unity Express 7.0-voicemail Gebruikershandleiding*.

Een bericht versturen

1. Voer de stappen uit in "Toegang tot Cisco Unity Express via de telefoon" om naar het voicemailhoofdmenu te gaan.
2. Druk op 2 om een bericht te versturen.
3. Geef de naam van de geadresseerde op (standaard) of druk op # # om te wisselen naar het adresseren op nummer (toestelnummers of distributielijsten). Als u een extern toestelnummer wilt bereiken, geeft u eerst de locatie-ID op en dan het toestelnummer. Druk op # om de selectie te bevestigen. Druk op 1 om een andere naam toe te voegen of om naar de volgende stap te gaan.

4. Druk op # om te starten en # om te stoppen met opnemen.

Opmerking: als u ophangt na het opnemen van uw bericht of voordat u een berichtoptie hebt geselecteerd, maar u hebt het bericht al wel geadresseerd, dan wordt uw bericht **toch verzonden**. Als u wilt annuleren, drukt u op * om terug te gaan naar het vorige menu, of om naar Stap 6 te gaan.

5. Druk op 1 om extra berichtsopties weer te geven en om berichten te adresseren (als u dat nog niet had gedaan), of om naar de volgende stap te gaan.
6. Druk op # om te verzenden.
7. Als deze functie is geactiveerd door uw beheerder, kunt u drukken op 1 om een nieuw bericht naar dezelfde mailbox te sturen, of 2 om een bericht achter te laten voor een andere mailbox.

Algemeen

- Druk op 0 om de Help te openen.
- Druk op * om te annuleren, af te sluiten of een backup te maken
- Druk op # om over te slaan of vooruit te spoelen, adressering te voltooiën of te bevestigen, wijzigingen te accepteren, berichten te verzenden en om opnames te starten en te stoppen.

Meer informatie

Zie de *Cisco Unity Express 7.0-voicemail Gebruikershandleiding* op de volgende webpagina:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicew/ps5520/products_user_guide_list.html

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
V.S.
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Algemeen

Overslaan of vooruit gaan, adressering voltooien of bevestigen, wijzigingen accepteren, bericht verzenden, opname starten en stoppen

0 Help * Annuleren, afsluiten of backup maken

Bericht adresseren

Spel naam, druk op #, selecteer overeenkomstig. Of druk op ## om een extensie in te voeren, druk dan op #.

Druk op * om de selectie te annuleren of op # om de selectie te bevestigen. Druk op 1 om meer namen toe te voegen of druk op ## om de opname te starten.

Berichten ophalen

1 Nieuw

3 1 Opgeslagen

3 2 Verwijderd

Tijdens of na afspelen

1 Opnieuw starten

2 Opslaan

3 Verwijderen

4 Antwoorden (en opname starten)

4 1 Opname stoppen/beluisteren

4 3 Opname verwijderen/opnieuw starten

4 # Opname stoppen.

4 # 1 2 Markeren als urgent

4 # 1 3 Markeren als privé

4 # # Verzenden (zie "Na opname van een antwoord")

44 Live reply

5 Doorsturen met optionele opname

5 1 Optionele opname stoppen/beluisteren

5 3 Optionele opname verwijderen

5 # Optionele opname stoppen

5 # 1 1 Markeren als privé

5 # 1 2 Markeren als urgent

5 # # Optionele opname verzenden

6 Opslaan als nieuw

9 Berichteigenschappen

Alleen tijdens afspelen

7 3 seconden terugspoelen

8 Bericht onderbreken

8 7 Opnieuw starten vanaf 3 seconden eerder

8 8 Opnieuw starten

8 9 Opnieuw starten vanaf 3 seconden later

9 3 seconden vooruitspoelen

Samenvatting bericht overslaan

Druk op 8 om geselecteerde fax af te drukken

Na opname van een antwoord

Verzenden

1 Berichtopties

1 1 Adressering wijzigen

1 2 Opname wijzigen

1 3 Opties voor speciale aflevering

1 4 Bericht opnieuw beluisteren

1 # Verzenden

1 * Annuleren

Een bericht versturen

2 Verzenden

Mail naar niet-abonnees

Selecteer Verzenden (2) en druk op #4

Geef het adres op en neem uw bericht op.

Tijdens de opname

1 Opname stoppen en beluisteren

3 Opname verwijderen/opnieuw starten

Opname stoppen.

* Bericht annuleren

Bericht verzenden

1 Berichtopties (zie "Na opname van een antwoord" hierboven)

1 # 1 Markeren als privé

1 # 2 Markeren als urgent

Adressering

1 Adressering wijzigen

1 1 Adres toevoegen

1 2 Alle adressen beluisteren

1 3 Adres verwijderen

1 # Verzenden

1 * Annuleren

2 Opname wijzigen

3 Aflevertypen wijzigen

3 1 Markeren als urgent

3 3 Markeren als privé

3 4 Toekomstige berichtaflevering

4 Bericht opnieuw beluisteren

4 1 Opname beluisteren

4 3 Opnieuw opnemen

4 # Verzenden

4 # 1 Markeren als privé

4 # 2 Markeren als urgent

4 * Terug naar berichtopties

Voorkeuren wijzigen

4 Configuratie-opties

1 Begroetingen

1 1 Begroeting opnieuw opnemen

1 2 Alternatieve begroeting aan/uit

1 3 Begroetingen bewerken

1 3 1 Standaardbegroeting bewerken

1 3 2 Alternatieve begroeting bewerken

1 4 Alle begroetingen beluisteren

2 Berichtinstellingen

2 1 Berichtmelding instellen

2 1 5 Cascademelding

2 4 Distributielijsten

3 Persoonlijke instellingen

3 1 Wachtwoord wijzigen

3 2 Opgenomen naam wijzigen

4 Taalopties (indien beschikbaar)

9 Algemene afleveringsmailboxes

Selecteer een mailbox uit de lijst.

Kies dan:

1 Nieuwe berichten opnieuw beluisteren

2 Bericht verzenden

3 Oude berichten opnieuw beluisteren

4 Opties voor toegangsconfiguratie