

MANUAL DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDA



Sistema de correio de voz Cisco Unity Express 7.0

Configurar o correio de voz e selecionar um idioma

Se você estiver acessando o Cisco Unity Express pela primeira vez e não tiver um PIN, terá de ligar de seu próprio ramal.

1. Para chamar o Cisco Unity Express, disque o número interno ou externo.
2. Se for solicitado a digitar um PIN e já tiver um, digite-o e pressione **#**.

O sistema solicita que você configure um nome gravado e uma saudação pessoal e que altere a senha. Para sair, pressione *****.

Para criar um nome gravado que identifique você para os chamadores:

1. O sistema constata que você não possui nome gravado. Para gravar um nome, pressione **1**.
2. Após o sinal, diga seu nome e sobrenome. Ao concluir, pressione **#**.
3. O nome recém-gravado é reproduzido. Pressione **#** para mantê-lo ou **1** para gravar novamente.

Para gravar uma saudação pessoal:

1. A saudação padrão ("Desculpe, o <ramal xxxx>/<nome de usuário> não está disponível") é reproduzida. Para manter essa saudação, pressione **#**.
2. Para gravar uma nova saudação padrão, pressione **1**. Diga sua saudação. Ao concluir, pressione **#**.
3. A saudação que você acabou de gravar é reproduzida. Para aceitar essa saudação e continuar, pressione **#**. Para gravar novamente, pressione **1**.

Para alterar sua senha:

1. Digite sua nova senha, que deve conter pelo menos 3 dígitos. Pressione **#** ao concluir.
2. Redigite sua nova senha e, em seguida, pressione **#**.

Para alterar para outro idioma disponível:

1. Escolha **4** Opções de configuração e, em seguida, **4** Opções de idioma.

Acessar o Cisco Unity Express pelo telefone

Digite o número do telefone do sistema de correio de voz Cisco Unity Express.

- Se o PIN for solicitado, digite-o e pressione **#**.
Nota: Se estiver ligando do telefone de outra pessoa, pressione ***** para digitar sua própria identificação (normalmente seu ramal) e pressione **#**. Em seguida, digite seu PIN e pressione **#** novamente.
- Se o sistema solicitar sua identificação (normalmente seu ramal), digite-a e pressione **#**. Em seguida, digite seu PIN e pressione **#** novamente.

Acessar o Cisco Unity Express pelo computador

1. Inicie o Microsoft Internet Explorer.
2. Digite o endereço do servidor do Cisco Unity Express. Ele começa com http:// ou https:// e contém o nome do host ou o endereço IP do servidor.
3. Conecte-se ao aplicativo usando sua identificação de usuário e senha. Você pode alterar suas configurações de caixa de correio, alterar sua senha, criar listas de distribuição, modificar seu perfil de usuário e configurar notificações de correio de voz (se habilitado).

Ouvir mensagens

Siga os passos em "[Acessar o Cisco Unity Express pelo telefone](#)" para acessar o menu principal do correio de voz.

- Pressione **1** para ouvir as novas mensagens.
- Pressione **3** para ouvir as mensagens antigas e, em seguida:
 - Pressione **1** para ouvir as mensagens salvas.
 - Pressione **2** para ouvir as mensagens excluídas.

Durante o resumo ou a reprodução da mensagem, você pode pressionar os seguintes números:

- 1** Reiniciar o resumo da mensagem ou reproduzi-la
- 2** Salvar mensagem
- 3** Excluir mensagem
- 4** Responder à mensagem
- 44** Iniciar uma resposta em tempo real para o remetente da mensagem
- 5** Encaminhar mensagem
- 6** Salvar mensagem como nova
- 7** Voltar 3 segundos ou, se pausada, voltar 3 segundos e continuar a reprodução
- 8** Pausar mensagem ou, se pausada, continuar a reprodução
- 9** Avançar 3 segundos ou, se pausada, avançar 3 segundos e continuar a reprodução
- #** Ignorar resumo ou mensagem



Nota

Os faxes podem ser impressos. Consulte o *Guia do usuário do sistema de correio de voz Cisco Unity Express 7.0*.

Enviar uma mensagem

1. Siga os passos em "[Acessar o Cisco Unity Express pelo telefone](#)" para acessar o menu principal do correio de voz.
2. Pressione **2** para enviar uma mensagem.
3. Enderece a mensagem pelo nome (padrão) ou pressione **# #** para alternar entre endereçamento por nome e endereçamento por número (ramais ou listas de distribuição). Para ramais em locais remotos, digite a identificação do local antes do número do ramal. Pressione **#** para confirmar a seleção. Pressione **1** para adicionar outro nome ou vá para o próximo passo.

4. Pressione **#** para iniciar e **#** para parar a gravação.
Nota: Se você desligar em qualquer ponto após gravar a mensagem ou antes de selecionar uma opção de mensagem, e ela já tiver sido endereçada, a mensagem será enviada mesmo assim. Para cancelar o envio, pressione ***** para retornar ao menu anterior ou para ir até o Passo 6.
5. Pressione **1** para opções de mensagens adicionais e para endereçar a mensagem (se ainda não tiver feito isso) ou vá para o próximo passo.
6. Pressione **#** para enviar.
7. Se ativado pelo seu administrador, pressione **1** para deixar outra mensagem para a mesma caixa de correio ou **2** para deixar uma mensagem para outra caixa de correio.

A qualquer momento

- Pressione **0** para acessar a ajuda.
- Pressione ***** para cancelar, sair ou fazer cópia.
- Pressione **#** para ignorar ou avançar, concluir ou confirmar endereçamento, aceitar alterações, enviar mensagem e iniciar e parar gravação.

Para obter mais informações

Consulte o *Guia do usuário do sistema de correio de voz Cisco Unity Express 7.0* no endereço:

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps5520/products_user_guide_list.html

Sede social nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

