# Cisco IP 電話 7800 シリーズ　クイック スタート ガイド

## 電話機

Cisco IP 電話 7841 を示しています。

① 着信コールまたはボイスメールのインジケータ

② 回線ボタンと機能ボタン

③ ソフトキー

④ナビゲーション（ナビゲーションリングと選択ボタン）

⑤ 保留、転送、および会議

⑥ スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート

⑦ ボイスメール、アプリケーション、および電話帳

⑧ 音量

## 回線ボタンと機能ボタン

回線ボタンおよび機能ボタンは、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたりするために使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- 緑、点灯：アクティブなコール
- 緑、点滅：保留中のコール
- オレンジ、点灯：専用回線が使用中
- オレンジ、点滅：着信コール
- 赤、点灯：リモート回線が使用中
- 赤、点滅：リモート回線が保留中

## 電話 をかける

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

## 電話に出る

オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。

## 通話を 保留にする

1. [保留 (Hold) ] を押します。
2. 保留中の通話を再開するには、もう一度 [保留 (Hold) ] を押します。

## 最近の通話を表示

1. [アプリケーション (Applications) ] を押します。
2. スクロールして、[コールの履歴 (Recent) ] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。

## コールへの別のユーザの追加 (7811)

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference) ] を押します。
2. [コール (Calls) ] を押し、保留中のコールを選択して、[はい (Yes)] を押します。

## コールへの別のユーザの追加 (7821、7841、7861)

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference) ] を押します。
2. 保留中のコールを選択して、[はい (Yes)] を押します。

Copyright © 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Cisco IP 電話 7800 シリーズ　クイック スタート ガイド

## 別の担当者にコールを転送する

1. 保留になっていないコールから、[転送 (Transfer) ] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. 再度、[転送 (Transfer) ] を押します。

## ヘッドセットを使用した発信

1. ヘッドセットを差し込みます。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset) ] を押します。

## スピーカフォンを使用した発信

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone) ] を押します。

## 音声のミュートにする

1. [ミュート (Mute) ] を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute) ] を押すと、ミュートはオフになります。

## ボイスメッセージ聞く

[メッセージ (Messages) ] を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

## すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Fwd all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail) ] を押します。
3. 戻ったら、[不在オフ (Forward off) ] を押します。

## コールの音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に[音量 (Volume) ] の上または下を押します。

## 呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに[音量 (Volume) ] で上または下を押します。

## 呼出音を変更する

1. [アプリケーション (Applications) ] を押します。
2. [設定 (Preferences) ] > [呼出音 (Ringtone) ] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set) ] と [適用 (Apply) ] を押すと選択した設定が保存されます。

## 電話画面のコントラストの調整

1. [アプリケーション (Applications) ] を押します。
2. [設定 (Preferences) ] > [コントラスト (Contrast) ] の順に選択します。
3. 上を押すとコントラストが強くなり、下を押すと弱くなります。
4. [保存 (Save) ] を押します。

## 画面バックライト の調整

1. [アプリケーション (Applications) ] を押します。
2. [設定 (Preferences) ] > [バックライト (Backlight) ] の順に選択します。
3. [オン (On) ] を押してバックライトをオンにするか、[オフ (Off) ] を押してバックライトをオフにします。

## ユーザ ガイド

完全なユーザ ガイドは http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html でご覧になれます。

Copyright © 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.