

## 電話機



1. インジケータ ライト (LED) とヘッドセット ポート
2. スピーカー ボタン
3. ソフトキー ボタン、ナビゲーション クラスターおよび呼制御 ボタン
4. キーパッド
5. 左側のボタン

## 電話機をオンにする

LED が赤く点灯するまで **電源/通話終了**  を押し続けます。


## 電話機をオフにする

1. **電源/通話終了**  を 4 秒間押し続けます。
2. **電源オフ** を押します。

## 電話をする

1. 電話番号を入力します。
2. **応答/送信 (Answer/Send)**  を押します。

## 通話に応答する

**応答 (Answer)** または **応答/送信 (Answer/Send)**  を押します。


## 通話を保留にする

1. **電話 (Phone)** アプリケーションにアクセスします。
2. **保留 (Hold)** ボタンを押す。


## 表示 最近の通話

1. **通話履歴 (Recents)** アプリケーションにアクセスします。
2. **通話履歴 (Recent)** を選択します。
3. 回線または **すべての通話履歴** を選択します。


## 通話を他の人に転送する

1. **電話 (Phone)** アプリケーションにアクセスします。
2. **その他 (More)**  を押して **転送 (Transfer)** を選択します。
3. コールする電話番号を入力するか、最近の通話履歴からエントリーを選択します。
4. **転送 (Transfer)** を押します。


## 通話に他の人を追加する

1. **電話 (Phone)** アプリケーションにアクセスします。
2. **その他 (More)**  を押して **会議 (Conference)** を選択します。
3. 以下のいずれかの操作を行います。
  - 番号をダイヤルし、相手が応答するまで待ちます。
  - 履歴リストからエントリーを選択し、相手が応答するまで待ちます。
  - 同じ回線にある別の保留中のコールを選択します。
  - 右ナビゲーション キーを押し、回線を選択し、この回線上の保留中のコールを選択します。
4. **マージ (Merge)** を押します。




## 音声をミュートにする

1. **ミュート (Mute)**  を押します。
2. 再度 **ミュート (Mute)** を押すと、ミュートはオフになります。


## ヘッドセットで通話する

1. **電話 (Phone)** アプリケーションにアクセスします。
2. 回線を選択します。
3. 電話番号を入力します。
4. **応答/送信 (Answer/Send)**  を押します。


## 電話機のスピーカーで通話する

1. スピーカーを有効にするには、 を押し続けます。
2. 電話番号をダイヤルします。
3. **[応答/送信 (Answer/Send)]**  を押して発信します。
4. スピーカー モードをオフにするには、もう一度  を押します。


## ボイスメール サービスへのアクセス

1. **[1]**  ボタンを長押しします。
2. プロンプトに従います。


## 電話機からのコール転送

1. **[電話 (Phone)]** アプリケーションにアクセスします。
2. 回線を選択します。
3. **[その他 (More)]**  を押して **[不在転送 (Forward All)]** を選択します。
4. コールを受信する電話番号を入力するか、最近の通話履歴からエントリを選択します。


## 電話機からのコール転送のオフ

1. **[電話 (Phone)]** アプリケーションにアクセスします。
2. 転送する回線を選択します。
3. **[その他 (More)]**  を押して **[転送オフ (Forward off)]** を選択します。

## 通話の音量の調整

コール中に音量を調節するには、**[音量 (Volume)]**  を上または下に押します。

## 電話機の呼び出し音の調整

電話機の呼出音が鳴っているときに **[音量 (Volume)]**  を上または下に押すと、呼出音量を調節できます。

## 呼び出し音の変更one

1. **[設定 (Settings)]** アプリケーションにアクセスします。
2. **電話機の設定 > サウンド > 呼び出し音** を選択します
3. 回線を選択します。
4. 呼出音を強調表示します。
5. **再生** を押してトーンを聞きます。
6. **[選択 (Select)]** を押して、呼び出し音を使用します。

## スクリーンの明るさの調整

1. **[設定 (Settings)]** アプリケーションにアクセスします。
2. **電話機の設定 > ディスプレイ > 明度** を選択します。
3. ナビゲーション クラスターの矢印キーを使用して、明るさを調節します。
4. **[保存 (Save)]** を押します。

## フォントの変更 サイズ

1. **[設定 (Settings)]** アプリケーションにアクセスします。
2. **電話機の設定 > ディスプレイ > フォント サイズ** を選択します。
3. 必要な設定を選択します。

## 画面ディスプレイタイムアウトの変更

1. **[設定 (Settings)]** アプリケーションにアクセスします。
2. **電話機の設定 > ディスプレイ > スリープ** を選択します。
3. 必要な時間設定を選択します。

## AC 電源を使用してバッテリーを充電する

1. USB ケーブルをピンを揃えて電話機の下部に差し込みます。
2. USP ケーブルを電源アダプタに差し込みます。
3. 電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

## ユーザガイド

ユーザ ガイドは [http://www.cisco.com/c/ja\\_jp/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html](http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html) でご覧になれます。

Cisco および Cisco のロゴは、米国およびその他の国における Cisco およびその関連会社の商標を示します。Cisco の商標の一覧については、<http://www.cisco.com/go/trademarks> をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)。