

電話機



1. 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
2. 回線ボタンおよび機能ボタン
3. ソフトキー
4. ナビゲーション
5. 保留、転送、および会議
6. スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート

7. ボイスメール、アプリケーション、および電話帳

8. 音量

回線ボタンおよび機能ボタン

回線ボタンおよび機能ボタンは、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたり、保留中コールの再開などの操作を行ったりするために使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- または 緑：回線がアイドル状態です。
- または 赤、点灯：回線がアクティブ状態または使用中です。
- または 赤、点滅：回線が保留中、または着信コールがあります。
- または オレンジ、点灯：回線が未登録（使用できない）。

コールの発信

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

コールへの応答

赤色に点滅している回線ボタンを押します。

コールを保留にする

1. **【保留 (Hold)】** または **【保留 (Hold)】** を押します。
2. 保留中の通話を再開するには、**【保留 (Hold)】** または **【再開 (Resume)】** を押します。


コールの履歴を表示する

1. 表示する回線を選択します。
2. **【通話履歴 (Recent)】** を選択します。


コールを別のユーザに転送する

1. 保留中ではないコールで、**【転送 (Transfer)】** を押します。
2. 相手の電話番号を入力して、**【コール (Call)】** を押します。
3. 再度、**【転送 (Transfer)】** を押します。


他のユーザをコールに追加する

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference)]  を押します。
2. 追加する通話相手の電話番号を入力し、[コール]を押します。
3. もう一度 [会議 (Conference)] を押します。

ヘッドセットを使用したコールの発信

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーボードを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。


スピーカーフォンを使用したコールの発信

1. キーボードを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone)]  を押します。

コールのミュート

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

ボイス メッセージの聞き取り

[メッセージ]  を押して、音声プロンプトに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。


すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Forward all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. 元に戻すには、[転送をすべてクリア (Clrfd all)] を押します。

コール中に音量を調節する

コール中に [音量 (Volume)]  を上または下に押すと、音量を調節できます。


着信音量の調節

電話機が鳴っているか、使用されていないときに、[音量 (Volume)]  を上または下に押して呼出音の音量を調節します。

呼出音の変更

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] > [オーディオ設定 (Audio preferences)] > [内線 (n) : 呼出音 (Ext (n) - Ring tone)] を選択します。n は内線番号です。
3. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
4. [選択 (Select)] を押してから、[設定 (Set)] を押して選択内容を保存します。

電話画面のコントラストの調整

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] > [画面設定 (Screen preferences)] > [コントラストレベル (Contrast level)] を選択します。
3. ナビゲーション クラスタを上下に押下して明るさを増減します。
4. [保存 (Save)] を押します。

バックライト タイマーの設定

1. **[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[ユーザ設定 (User preferences)]** > **[画面設定 (Screen preferences)]** > **[バックライトタイマー (Backlight timer)]** を選択します。
3. **[選択 (Select)]** ボタンを押してオプションをスクロールし、タイマーの継続時間を選択します。
4. **[設定 (Set)]** を押して、選択内容を適用します。
3. **[スキャン (Scan)]** を押して、利用可能なネットワークを検索します。
4. ネットワークを選択します。
5. ユーザ ID とパスワードを入力します。
6. **[接続 (Connect)]** を押します。


ユーザ ガイド

詳細なユーザ ガイドは

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html でご覧になれます。

ワイヤレス ネットワークに接続します。

電話機が有線ネットワークに接続していないことを確認します。クレデンシャルまたは WPS のいずれかを使用して、電話機をワイヤレスネットワークに接続できます。WPS 経由での接続については、『ユーザガイド』を参照してください。

1. **[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[ネットワーク構成 (Network configuration)]** > **[Wi-Fi 設定 (Wi-Fi configuration)]** > **[Wi-Fi プロファイル (Wi-Fi profile)]** を選択します。

シスコが公開している、このドキュメントの Microsoft Word 版および PDF 版には、シスコがサポートしている機能が含まれています。お客様が行った変更については、シスコによるサポートの対象外となります。

Cisco およびシスコロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)