

電話機











1. 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
2. 回線ボタンおよび機能ボタン
3. ソフトキー
4. ナビゲーション
5. 保留、転送、および会議
6. スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート

7. ボイスメール、アプリケーション、および電話帳

8. 音量

回線ボタンおよび機能ボタン

回線ボタンおよび機能ボタンは、回線のコールを表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたり、保留中コールの再開などの操作を行ったりするために使用します。表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

-  または  緑：回線がアイドル状態です。
-  または  赤、点灯：回線がアクティブ状態または使用中です。
-  または  赤、点滅：回線が保留中、または着信コールがあります。
-  または  オレンジ、点灯：回線が未登録（使用できない）。



コールの発信

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

コールへの応答

赤色に点滅している回線ボタンを押します。


コールを保留にする

1. **[保留 (Hold)]**  または **[保留 (Hold)]** を押します。
2. 保留中の通話を再開するには **[保留 (Hold)]**  または **[再開 (Resume)]** を押します。


コールの履歴を表示する

1. 表示する回線を選択します。
2. **[通話履歴 (Recent)]** を選択します。


コールを別のユーザに転送する

1. 保留中ではないコールで、**[転送 (Transfer)]**  を押します。
2. 相手の電話番号を入力して、**[コール (Call)]** を押します。
3. 再度、**[転送 (Transfer)]** を押します。

他のユーザをコールに追加する

1. アクティブコールから、**[会議 (Conference)]**  を押します。
2. 追加する通話相手の電話番号を入力し、**[コール]** を押します。
3. もう一度**[会議 (Conference)]** を押します。

ヘッドセットを使用したコールの発信

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーボードを使用して番号を入力します。
3. **[ヘッドセット (Headset)]**  を押します。


スピーカーフォンを使用したコールの発信

1. キーボードを使用して番号を入力します。
2. **[スピーカーフォン (Speakerphone)]**  を押します。

コールのミュート

1. **[ミュート (Mute)]**  を押します。
2. 再度**[ミュート (Mute)]** を押すと、ミュートはオフになります。

ボイス メッセージの聞き取り

- [メッセージ (Messages)]**  を押して、音声プロンプトに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。


すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、**[すべて転送 (Forward all)]** を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、**[ボイスメール (Voicemail)]** を押します。
3. 元に戻すには、**[転送をすべてクリア (Clrwd all)]** を押します。


コール中に音量を調節する

-  コール中に**[音量 (Volume)]**  を上または下に押すと、音量を調節できます。

着信音量の調節

- 電話機が鳴っているか、使用されていないときに、**[音量 (Volume)]**  を上または下に押して呼出音の音量を調節します。


呼出音の変更

1. **[アプリケーション (Applications)]**  を押します。
2. **[ユーザ設定 (User preferences)]** > **[オーディオ設定 (Audio preferences)]** > **[内線 (n) : 呼出音 (Ext (n) - Ring tone)]** を選択します。n は内線番号です。
3. 呼出音のリストをスクロールし、**[再生 (Play)]** を押してサンプルを聞きます。
4. **[選択 (Select)]** を押してから、**[設定 (Set)]** を押して選択内容を保存します。

電話画面のコントラストの調整

1. **[ユーザ設定 (User preferences)]** > **[画面設定 (Screen preferences)]** > **[コントラストレベル (Contrast level)]** を選択します。
2. ナビゲーションクラスターを上下に押下して明るさを増減します。
3. **[保存 (Save)]** を押します。

バックライト タイマーの設定

1. [アプリケーション (Applications)]  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] > [画面設定 (Screen preferences)] > [バックライトタイマー (Backlight timer)]を選択します。
3. [選択 (Select)]ボタンを押してオプションをスクロールし、タイマーの継続時間を選択します。
4. [設定 (Set)]を押して、選択内容を適用します。

ユーザ ガイド

詳細なユーザガイドは、

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-end-points/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> を参照してください。

シスコが公開している、このドキュメントの Microsoft Word 版および PDF 版には、シスコがサポートしている機能が含まれています。お客様が行った変更については、シスコによるサポートの対象外となります。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/go/trademarks をご覧ください。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1721R)