

# Wie kann ich den TANDBERG Codec auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen?

## Inhalt

[Einführung](#)

[Wie kann ich den TANDBERG Codec auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 und Cisco TelePresence System EX90.

### F. Wie kann ich den TANDBERG Codec auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen?

**Antwort:** Diese Antwort gilt für die folgenden Produkte:

TANDBERG Codec C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

TANDBERG Codec C90

TANDBERG EX90

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann mithilfe eines einzigen **API**-Befehls durchgeführt werden.

Melden Sie sich mithilfe von SSH (Secure Shell) als **admin** beim System an:

1. Führen Sie den **API**-Befehl aus: xCommand-Systemeinheit FactoryReset bestätigen: Ja
2. Das System wird jetzt neu gestartet.

Das Verfahren wird zurückgesetzt oder gelöscht:

- Alle Kennwörter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Alle Konfigurationen auf die Werkseinstellungen, einschließlich SIP- und H.323-Einstellungen
- Lokales Telefonbuch

- Alle Protokolle
- DHCP-Informationen

Das Verfahren löscht keine Softwareversions- und Optionsschlüssel.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)