

Wie kann ich das TANDBERG EX90 Hintergrundbild und den Touch-Hintergrund ändern?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie kann ich das TANDBERG EX90 Hintergrundbild und den Touch-Hintergrund ändern?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Wie kann ich das TANDBERG EX90 Hintergrundbild und den Touch-Hintergrund ändern?

Antwort: Sie können das TANDBERG EX90-Hintergrundbild und den InTouch-Hintergrund ändern, indem Sie etwa 2 Sekunden an einer freien Stelle im InTouch-Hauptbildschirm drücken und halten. Hier werden die vordefinierten Hintergrundbilder angezeigt.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)