

# Einrichtung der Anklopffunktion über Sterncode auf dem Cisco IP-Telefon der Serie SPA300

## Ziel

Mit der Anklopffunktion kann der Benutzer feststellen, ob ein anderer Anruf auf dem Telefon klingelt, wenn der Benutzer gerade einen Anruf entgegennimmt. Wenn die Anklopffunktion deaktiviert ist, klingelt der eingehende Anruf beim aktiven Anruf des Benutzers nicht, und der Anrufer hört ein Besetztzeichen oder eine Nachricht.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die Anklopffunktion auf den Cisco IP-Telefonen der Serie SPA 300 aktiviert oder deaktiviert wird.

## Anwendbare Geräte

SPA 301  
SPA 303

## Call Wait Setup

### Verwenden von Sterncode

Schritt 1: Geben Sie \*56 ein, um die Anklopfen-Funktion zu aktivieren.

Schritt 2: Geben Sie \*57 ein, um die Anklopfen-Funktion zu deaktivieren.

### Aktivierung oder Deaktivierung der Anklopffunktion für einen bestimmten Anruf mit Sterncode

Schritt 1: Wählen Sie \*71, gefolgt von der Telefonnummer, um die Anklopffunktion für diesen Anruf zu aktivieren.

Schritt 2: Wählen Sie \*72, gefolgt von der Telefonnummer, um die Anklopfen-Funktion für diesen Anruf zu deaktivieren.