

Zurücksetzen des Werkseinstellungen auf dem SPA302D-Mobilteil

Ziel

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie auf dem Mobilteil mit erweiterter SPA302D-Mobilität auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen können.

Vorsicht: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Daten im Hörer entfernt, z. B. Kontakte, Kurzwahlnummern und Anrufaufzeichnungen. Der Hörer wird wieder in den Originalzustand der Werkssoftware versetzt. Die Telefonregistrierung wird jedoch nicht geändert.

Anwendbares Gerät

·SPA302D-Mobilteil

Softwareversion

·v2.31

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Schritt 1: Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm die **Select-Taste**, um das Symbol **Call Settings (Anrufeinstellungen)** auszuwählen. Die Auswahl wird wie im obigen Bild gezeigt mit einer schwarzen Umrandung hervorgehoben.

Schritt 2: Wählen Sie im Menü *Einstellungen* die Option **Anrufvoreinstellungen** mit den Navigationstasten **nach oben** und **nach unten** aus, und drücken Sie die **Taste Auswahl**.

Schritt 3: Mithilfe der Anrufvoreinstellungen können Sie die folgenden Funktionen anpassen: Mit der **linken** und **rechten** Navigationstaste können Sie den Status der einzelnen Funktionen umschalten.

·Bitte nicht stören - Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie keine eingehenden Anrufe empfangen möchten. Die eingehenden Anrufe werden nicht auch im Anrufsverlauf angezeigt.

·Anklopfen - Aktivieren Sie diese Funktion, wenn das SPA302D während einer Gesprächssitzung einen zweiten eingehenden Anruf empfangen soll. Der Benutzer kann den aktuellen Anruf in die Warteschleife setzen und am zweiten Anruf teilnehmen oder den zweiten Anruf ignorieren. Der Benutzer erhält beim zweiten eingehenden Anruf eine Benachrichtigung über einen Signalton.

·Anrufer-ID blockieren: Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie beim Tätigen eines Anrufs Ihre Anrufer-ID-Informationen ausblenden möchten.

·Anonyme Anrufe blockieren - Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie eingehende Anrufe ohne Anrufer-ID-Informationen blockieren möchten.

Schritt 4: Drücken Sie die programmierbare Taste **Speichern** (linke programmierbare Taste), um die Auswahl zu speichern.