

Wie stelle ich das VCS so ein, dass Zeiten in meiner lokalen Zeitzone angezeigt werden?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie stelle ich das VCS so ein, dass Zeiten in meiner lokalen Zeitzone angezeigt werden?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

F. Wie stelle ich das VCS so ein, dass Zeiten in meiner lokalen Zeitzone angezeigt werden?

Antwort: Damit das VCS Zeiten basierend auf der lokalen Zeitzone anzeigen kann, müssen Sie:

1. Konfigurieren des VCS mit Details zu einem NTP-Server (**Systemkonfiguration > NTP > NTP-Server**)
2. Legen Sie die lokale Zeitzone im VCS fest (**Systemkonfiguration > NTP > Zeitzone**).

Der NTP-Server stellt dem VCS die UTC-Zeit zur Verfügung. Der VCS übernimmt dann die UTC-Zeit und gleicht sie durch die Anzahl der Stunden aus, die in der ausgewählten Zeitzone angegeben sind, um die lokale Zeit zu erstellen. Nach dem Festlegen verwendet der VCS die lokale Zeitzone in der gesamten Webbenutzeroberfläche und den Zeitstempel, der zu Beginn jeder Zeile im Ereignisprotokoll angezeigt wird.

Wenn Sie das VCS nicht mit Details zu einem NTP-Server konfigurieren, werden die Zeiten basierend auf dem Betriebssystem angezeigt.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)