

Wie konfiguriere ich das VCS für den Call Routed Mode?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie konfiguriere ich das VCS für den Call Routed Mode?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

F. Wie konfiguriere ich das VCS für den Call Routed Mode?

Antwort: Dies hängt von der Softwareversion des VCS ab.

Softwareversion X4.0 oder höher

Der VCS verfügt über zwei Optionen, die über die Einstellung für den Anrufweiterleitungsmodus (VCS Configuration > Calls) verfügbar sind:

- Immer: Der VCS leitet die Anrufsignalisierung immer weiter.
- Optimal: Wenn möglich entfernt sich das VCS vom Anrufsignalisierungspfad, was bedeuten kann, dass der Anruf keine Anruflizenz benötigt.

Der Standardwert ist Always.

Softwareversion X3.1 oder frühere Version

Der VCS funktioniert immer im Anrufweiterleitungsmodus, d. h., er übernimmt immer die Anrufsignalisierung. Dies ist keine konfigurierbare Option.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)