



# Konfiguration der Zugriffskontrolle

- [Zugriffskontrolle, auf Seite 1](#)
- [Administrator- und Benutzerkonten, auf Seite 1](#)
- [Attribut für Benutzerzugriff, auf Seite 2](#)
- [Auf Weboberfläche des Telefons zugreifen, auf Seite 2](#)
- [Zugriff auf die Telefoneinstellungen steuern, auf Seite 3](#)
- [Umgehen des Bildschirms „Kennwort festlegen“, auf Seite 8](#)

## Zugriffskontrolle

Wenn der Parameter <Phone-UI-User-Mode> aktiviert ist, wird in der GUI des Telefons das Attribut für den Benutzerzugriff der relevanten Parameter beachtet, wenn die GUI für ein Menüelement steht.

Für Menüeinträge, die einem einzelnen Konfigurationsparameter zugeordnet sind:

- Die Bereitstellung des Parameters mit dem Attribut „ua=na“ („ua“ steht für „Benutzerzugriff“) führt dazu, dass der Eintrag ausgeblendet wird.
- Bei Bereitstellung des Parameters mit dem Attribut „ua=ro“ wird der Eintrag schreibgeschützt und kann nicht bearbeitet werden.

Für Menüeinträge, die mehreren Konfigurationsparametern zugeordnet sind:

- Die Bereitstellung aller betroffenen Parameter mit dem Attribut „ua=na“ führt dazu, dass die Einträge ausgeblendet werden.

## Administrator- und Benutzerkonten

Die Cisco IP-Telefon-Firmware stellt bestimmte Administrator- und Benutzerkonten bereit. Diese Konten haben spezielle Anmeldeberechtigungen. Der Name des Administratorkontos ist **admin** und der Name des Benutzerkontos ist **user**. Diese Kontonamen können nicht geändert werden.

Das **admin**-Konto gibt dem Serviceanbieter oder VAR (Value-added Reseller) Konfigurationszugriff auf das Cisco IP-Telefon. Das **user**-Konto gewährt dem Gerätebenutzer die begrenzte und konfigurierbare Steuerung.

Das **user**- und **admin**-Konto kann jeweils mit einem Kennwort geschützt werden. Wenn der Serviceanbieter ein Kennwort für das Administratorkonto festgelegt hat und Sie auf **Administratoranmeldung** klicken,

werden Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert. Wenn noch kein Kennwort vorhanden ist, wird der Bildschirm aktualisiert und die Verwaltungsparameter werden angezeigt. Dem Administrator- oder Benutzerkonto werden keine Standardkennwörter zugewiesen. Nur das Administratorkonto kann Kennwörter zuweisen oder ändern.

Das Administratorkonto kann alle Webprofilparameter anzeigen und ändern, einschließlich Webparameter, die für die Benutzeranmeldung verfügbar sind. Der Systemadministrator des Cisco IP-Telefon kann mit einem Bereitstellungsprofil die Parameter weiter beschränken, die ein Benutzerkonto anzeigen und ändern kann.

Die für das Benutzerkonto verfügbaren Konfigurationsparameter können auf dem Cisco IP-Telefon konfiguriert werden. Der Zugriff des Benutzers auf die Webbenutzeroberfläche des Telefons kann deaktiviert werden.

## Attribut für Benutzerzugriff

Die Steuerelemente für das Benutzerzugriffsattribut (**ua**) können verwendet werden, um den Zugriff durch das Benutzerkonto zu ändern. Wenn das Attribut **ua** nicht festgelegt ist, wird die vorhandene Einstellung für den Benutzerzugriff beibehalten. Dieses Attribut wirkt sich nicht auf den Zugriff durch das Administratorkonto aus.

Das Attribut **ua** muss, sofern es vorhanden ist, einen der folgenden Werte haben:

- na: Kein Zugriff
- ro: Schreibgeschützt
- rw: Lesen/Schreiben
- Y – Wert beibehalten

Der **y** -Wert muss zusammen mit **na**, **ro** oder **rw** verwendet werden.

Das folgende Beispiel verdeutlicht das Attribut **ua**. Beachten Sie, dass in der letzten Leitung das **ua** Attribut auf **rw** aktualisiert wird und das Feld Stationsname (**Travel Agent 1**) beibehalten wird. Wenn **y** nicht enthalten ist, wird **Travel Agent 1** überschrieben:

```
<flat-profile>
  <SIP_TOS_DiffServ_Value_1_ ua="na"/>
  <Dial_Plan_1_ ua="ro"/>
  <Dial_Plan_2_ ua="rw"/>
<Station_Name ua="rw" preserve-value="y">Travel Agent 1</Station_Name></flat-profile>
```

Der Wert der Option **ua** muss von doppelten Anführungszeichen umschlossen sein.

## Auf Weboberfläche des Telefons zugreifen

Die Firmware des Telefons stellt Mechanismen zum Einschränken des Endbenutzerzugriffs auf einige Parameter bereit. Die Firmware sieht bestimmte Berechtigungen für die Anmeldung bei einem **Administratorkonto** oder einem **Benutzerkonto** vor. Jeder kann unabhängig von einem Kennwort geschützt werden.

- Administratorkonto – Bietet vollständigen Zugriff auf alle Verwaltungswebserverparameter.
- Benutzerkonto – Ermöglicht den Zugriff auf eine Teilmenge der Verwaltungswebserverparameter.

Wenn Ihr Serviceanbieter den Zugriff auf das Konfigurationsprogramm deaktiviert hat, wenden Sie sich an den Serviceanbieter, bevor Sie fortfahren.

### Prozedur

---

- Schritt 1** Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Telefon kommunizieren kann. Es wird kein VPN verwendet.
- Schritt 2** Starten Sie einen Webbrowser.
- Schritt 3** Geben Sie die IP-Adresse des Telefons in die Adressleiste des Browsers ein.
- Benutzerzugriff: `http://<ip address>`
  - Administratorzugriff: `http://<ip address>/admin/advanced`
  - Administratorzugriff: `http://<ip address>`. Klicken Sie auf **Administratoranmeldung und advanced**.
- For example, `http://10.64.84.147/admin`
- Schritt 4** Geben Sie bei entsprechender Aufforderung das Kennwort ein.
- 

## Zugriff auf die Telefoneinstellungen steuern

Sie können das Telefon so konfigurieren, dass der Zugriff auf die Konfigurationsparameter auf der Seite „Telefon“ oder auf dem Telefonbildschirm zugelassen oder verweigert wird. Mit den Parametern für die Zugriffskontrolle können Sie:

- Beim Erstellen der Konfiguration angeben, welche Konfigurationsparameter für das Benutzerkonto verfügbar sind.
- Den Zugriff auf den Administrations-Webserver aktivieren oder deaktivieren.
- Den Benutzerzugriff auf die Menüs des Telefonbildschirms aktivieren oder deaktivieren.
- Den Bildschirm **Kennwort festlegen** für den Benutzer umgehen.
- Die Internetdomains einschränken, auf die das Telefon für Neusynchronisation, Upgrades oder Registrierung für Leitung 1 zugreift.

Sie können die Parameter auch in der Konfigurationsdatei des Telefons mit XML-Code (cfg.xml) konfigurieren. Zur Konfiguration der einzelnen Parameter siehe Syntax der Zeichenfolge in [Parameter für Zugriffskontrolle, auf Seite 4](#).

### Vorbereitungen

Greifen Sie auf die Webseite zur Telefonverwaltung zu. Siehe [Auf Weboberfläche des Telefons zugreifen, auf Seite 2](#).

### Prozedur

---

- Schritt 1** Klicken Sie auf **Sprache > System**.

- Schritt 2** Im Abschnitt **Systemkonfiguration** konfigurieren Sie die Parameter wie in Tabelle [Parameter für Zugriffskontrolle](#), auf Seite 4 beschrieben.
- Schritt 3** Klicken Sie **Alle Änderungen bestätigen**, um die Änderungen anzuwenden.


## Parameter für Zugriffskontrolle

In der folgenden Tabelle werden die Funktionen und die Verwendung der Parameter für die Zugriffskontrolle im Abschnitt **Systemkonfiguration** in der Registerkarte **Sprach > system** in der Telefon-Weboberfläche definiert. Außerdem wird die Syntax der Zeichenfolge definiert, die in der Telefon-Konfigurationsdatei mit dem XML-Code (cfg.xml) hinzugefügt wird, um einen Parameter zu konfigurieren.

**Tabelle 1: Parameter für Zugriffskontrolle**

Parametername	Beschreibung und Standardwert
Webserver aktivieren	<p>Aktiviert oder deaktiviert den Zugriff auf die Telefon-Weboberfläche. Legen Sie diesen Parameter auf <b>Ja</b> fest, damit Benutzer oder Administratoren auf die Telefon-Weboberfläche zugreifen können. Andernfalls auf <b>Nein</b> festlegen. Wenn auf <b>Nein</b> festgelegt, kann auf die Weboberfläche des Telefons nicht zugegriffen werden.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie in der Konfigurationsdatei des Telefons eine Zeichenfolge mit XML (cfg.xml) in folgendem Format ein: <pre>&lt;Enable_Web_Server ua="na"&gt;Ja&lt;/Enable_Web_Server&gt;</pre> </li> <li>• Legen Sie auf der Telefon-Weboberfläche <b>auf Ja</b> fest, um den Zugriff zuzulassen.</li> </ul> <p>Zulässige Werte: Ja Nein</p> <p>Standard: Ja.</p>

Parametername	Beschreibung und Standardwert
Enable Web Admin Access (Zugriff des Webadministrators aktivieren)	<p>Ermöglicht oder sperrt den Zugriff auf die Telefon Verwaltungsseiten:</p> <p><b>http://&lt;phone_IP&gt;/admin</b></p> <p>Wenn auf <b>Nein</b> festgelegt, kann auf die Webseite für den Administrator nicht zugegriffen werden. Es kann nur auf die Webseite für den Benutzer kann zugegriffen werden.</p> <p><b>Hinweis</b> Wenn Sie den Zugriff auf die Webseite für die Administration erneut zulassen möchten, nachdem der Zugriff blockiert wurde, müssen Sie die Einstellungen über das Telefon auf Werkseinstellung zurücksetzen.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie in der Konfigurationsdatei des Telefons eine Zeichenfolge mit XML (cfg.xml) in folgendem Format ein: <pre>&lt;Enable_Web_Admin_Access ua="na"&gt;Ja&lt;/Enable_Web_Admin_Access&gt;</pre> </li> <li>• Legen Sie in der Telefon-Weboberfläche diesen Parameter auf <b>Ja</b> fest, um den Zugriff zuzulassen. Andernfalls auf <b>Nein</b> festlegen.</li> </ul> <p>Zulässige Werte: Ja Nein</p> <p>Standard: Ja</p>
Administratorkennwort	<p>Ermöglicht Ihnen das Festlegen oder Ändern des Kennworts für den Zugriff auf die Webseiten für die Telefonverwaltung.</p> <p>Der Parameter „Administratorkennwort“ ist nur auf der Webseite „Telefonverwaltung“ verfügbar.</p> <p>Ein gültiges Kennwort muss 4 bis 127 Zeichen von drei aus vier Typen enthalten: Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Zahl und Sonderzeichen.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie in der Telefonkonfigurationsdatei eine Zeichenfolge mit XML (cfg.xml) in folgendem Format ein: <pre>&lt;Admin_Password ua="na"&gt;P0ssw0rd_tes89&lt;/Admin_Password&gt;</pre></li> <li>• Geben Sie auf der Telefon-Weboberfläche das Kennwort für den Administratorzugriff ein.</li> </ul> <p>Standard: leer</p>

Parametername	Beschreibung und Standardwert
Benutzerpasswort	<p>Ermöglicht Ihnen oder dem Telefonbenutzer, das Kennwort für den Zugriff auf die Telefon-Weboberfläche und die Menüs auf dem Telefonbildschirm festzulegen oder zu ändern.</p> <p>Sie können das Benutzerkennwort auch über das Telefondisplay-Menü <b>Anwendungen</b>  &gt; <b>Geräteverwaltung</b> &gt; <b>Kennwort festlegen oder ändern</b>.</p> <p>Ein gültiges Kennwort muss 4 bis 127 Zeichen von drei aus vier Typen enthalten: Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Zahl und Sonderzeichen.</p> <p>In der Konfigurationsdatei (cfg. Xml) können Sie den Parameter "<b>User_Password</b>" verwenden, um den <b>Bildschirm</b> "Kennwort festlegen" zu umgehen, der beim ersten Start oder nach dem Zurücksetzen der Factory auffordert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">Umgehen des Bildschirms „Kennwort festlegen“</a>, auf Seite 8.</p> <p>Standard: leer</p>

Parametername	Beschreibung und Standardwert
Phone-UI-User-Mode (Benutzermodus der Telefonbenutzeroberfläche)	<p>Dieser Parameter funktioniert nur mit dem Benutzer, der auf das Attribut (<b>UA</b>) zugreift, das einer Element-Marke in der Konfigurationsdatei (cfg. Xml) angehängt ist. Sie können die Parameter einschränken, die den Telefonbenutzern auf dem Telefondisplay angezeigt werden.</p> <p>Wenn er auf <b>Ja</b> festgelegt ist, können Sie das Attribut <b>UA</b> verwenden, um den Zugriff des Benutzers auf bestimmte Parameter im Menü des Telefonbildschirms zu steuern. Wenn auf <b>Nein</b> festgelegt funktioniert das Attribut <b>UA</b> nicht.</p> <p>Die Optionen für das Attribut <b>UA</b> sind „na“, „ro“ und „rw“. Parameter, die als „na“ festgelegt wurden, werden nicht auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Parameter, die als „ro“ gekennzeichnet sind, können nicht vom Benutzer bearbeitet werden. Parameter, die als „rw“ gekennzeichnet sind, können vom Benutzer bearbeitet werden.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie in der Konfigurationsdatei des Telefons eine Zeichenfolge mit XML (cfg.xml) in folgendem Format ein: <pre data-bbox="673 825 1347 846">&lt;Phone-UI-User-Mode ua="na"&gt;Nein&lt;/Phone-UI-User-Mode&gt;</pre> </li> <li>• Legen Sie auf der Weboberfläche des Telefons auf <b>Ja</b> fest, und legen Sie dann das Attribut <b>UA</b> des gewünschten Parameters in der Telefonkonfigurationsdatei fest.</li> </ul> <p><b>Beispiel:</b></p> <pre data-bbox="617 1031 1437 1129">&lt;Phone-UI-User-Mode ua="na"&gt;Yes&lt;/Phone-UI-User-Mode&gt; &lt;Enable_VLAN ua="ro"&gt;Yes&lt;/Enable_VLAN&gt; &lt;Preferred_Audio_Device ua="rw"&gt;Headset&lt;/Preferred_Audio_Device&gt; &lt;Block_ANC_Setting ua="na"&gt;Yes&lt;/Block_ANC_Setting&gt;</pre> <p>Mit den Einstellungen im Beispiel kann der Benutzer Folgendes tun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann die Einstellung von <b>VLAN</b> (Enable_VLAN) im Menü des Telefonbildschirms anzeigen, aber nicht ändern.</li> <li>• Kann die Einstellung <b>Bevorzugtes Audiogerät</b> (Preferred_Audio_Device) ändern</li> <li>• Das Menüelement <b>Anonymen Anruf blockieren</b> (Block_ANC_Setting) kann nicht auf dem Telefonbildschirm angezeigt werden.</li> </ul> <p>Zulässige Werte: Ja Nein</p> <p>Standard: Nein</p>

Parametername	Beschreibung und Standardwert
Aufforderung Benutzerkennwort	<p>Kontrolliert, ob der Setup-Bildschirm für das Benutzerkennwort-Aufforderung angezeigt wird.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie in der Konfigurationsdatei des Telefons eine Zeichenfolge mit XML (cfg.xml) in folgendem Format ein: <pre>&lt;User_Password_Prompt ua="na"&gt;Ja&lt;/User_Password_Prompt&gt;</pre> </li> <li>Legen Sie auf der Weboberfläche des Telefons auf <b>Ja</b> fest, um die Eingabeaufforderung für den Benutzer bereitzustellen.</li> </ul> <p>Zulässige Werte: Ja Nein</p> <p>Standard: Ja</p>

## Umgehen des Bildschirms „Kennwort festlegen“



**Hinweis** Diese Funktion ist für die Firmware-Version 11.2.3 und höher nicht verfügbar.

Sie können den Bildschirm **Kennwort festlegen** des Telefons beim ersten Start oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen umgehen, basierend auf diesen Bereitstellungsaktionen:

- DHCP-Konfiguration
- EDOS-Konfiguration
- Konfiguration des Benutzerkennworts mithilfe der XML-Konfigurationsdatei des Telefons

Nachdem das Benutzerkennwort konfiguriert wurde, wird der Bildschirm „Kennwort festlegen“ nicht angezeigt.

### Prozedur

**Schritt 1** Bearbeiten Sie die `cfg.xml`-Datei des Telefons in einem Text- oder XML-Editor.

**Schritt 2** Fügen Sie das Tag `<User_Password>` mit einer der folgenden Optionen ein.

- Kein Kennwort (Start- und End-Tag)** `<User_Password></User_Password>`
- Kennwortwert (4–127 Zeichen)** `<User_Password >Abc123</User_Password>`
- Kein Kennwort (nur Start-Tag)** `<User_Password />`

**Schritt 3** Speichern Sie die Änderungen in der Datei `cfg.xml`.

Der Bildschirm **Kennwort festlegen** wird beim ersten Start oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht angezeigt. Wenn ein Kennwort angegeben ist, wird der Benutzer zur Eingabe des Kennworts aufgefordert, wenn er auf die Weboberfläche des Telefons oder auf die Menüs des Telefonbildschirms zugreift.