



Konfigurieren der Voicemail

- [Voicemail konfigurieren, auf Seite 1](#)

Voicemail konfigurieren

Sie können die interne oder externe Telefonnummer oder URL für das Voicemail-System konfigurieren. Wenn Sie einen externen Voicemail-Dienst verwenden, muss die Nummer alle Ziffern, die für ausgehende Anrufe benötigt werden sowie alle erforderlichen Vorwahlen enthalten.

Vorbereitungen

Greifen Sie auf die Webseite zur Telefonverwaltung zu. Siehe [Auf Weboberfläche des Telefons zugreifen](#).

Prozedur

Schritt 1 Wählen Sie **Sprache** > **Telefon** aus.

Schritt 2 Geben Sie im Abschnitt **Allgemein** die **Voicemail-Nummer** ein, die eine Telefonnummer oder URL zum Abhören der Voicemail ist.

Sie können diesen Parameter ebenfalls in der Konfigurationsdatei (cfg.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:

```
<Voice_Mail_Number ua="na">123</Voice_Mail_Number>
```

Standard: leer

Schritt 3 Klicken Sie auf **Submit All Changes**.
Das Telefon wird neu gestartet.

Voicemail für eine Durchwahl konfigurieren

Vorbereitungen

Greifen Sie auf die Webseite zur Telefonverwaltung zu. Siehe [Auf Weboberfläche des Telefons zugreifen](#).

Prozedur

- Schritt 1** Wählen Sie **Voice > Durchwahl (n)** aus, wobei **(n)** die Nummer einer Durchwahl ist.
- Schritt 2** Konfigurieren Sie im Abschnitt **Anruffunktionseinstellungen** die Parameter **Voice Mail Server** (Voicemail-Server), **Voice Mail Subscribe Intervall** (Voicemail-Abonnementintervall) (optional) und **Voice Mail Enable** (Voicemail-Aktivierung), wie unter [Parameter für Sprachspeicher-Server, auf Seite 2](#) beschrieben.
- Schritt 3** Klicken Sie auf **Submit All Changes**.
Das Telefon wird neu gestartet.

Parameter für Sprachspeicher-Server

In der folgenden Tabelle werden die **Anruffunktionseinstellungen** für Voicemail beschrieben.

Tabelle 1: Parameter für Voicemail

Parameter	Beschreibung
Voice Mail Server (Voicemail-Server)	<p>Identifiziert den SpecVM-Server für das Telefon, normalerweise die IP-Adresse oder Portnummer des VM-Servers.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie in der Konfigurationsdatei (cfg.xml) des Telefons eine Zeichenfolge in folgendem Format ein: <pre><Voice_Mail_Server_1_ua="na"></Voice_Mail_Server_1_></pre> Geben Sie auf der Telefon-Webseite die IP-Adresse des Voicemail-Servers ein. <p>Standard: leer</p>
Voice Mail Subscribe Interval (Voicemail-Abonnement-Intervall)	<p>Die Ablaufzeit (in Sekunden) für das Abonnement eines Voicemail-Servers.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geben Sie in der Konfigurationsdatei (cfg.xml) des Telefons eine Zeichenfolge in folgendem Format ein: <pre><Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_ua="na">86400</Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_></pre> Geben Sie auf der Telefon-Webseite einen geeigneten Wert ein. <p>Zulässige Werte: Eine Ganzzahl zwischen 0 und 86400</p> <p>Wenn der Wert auf 0 (null) festgelegt ist, verwendet das Telefon stattdessen den Standardwert.</p> <p>Standard: 86400</p>

Parameter	Beschreibung
Voice Mail Enable (Voicemail aktivieren)	<p>Aktiviert oder deaktiviert das Abonnement des Voicemail-Servers für die jeweilige Durchwahl.</p> <p>Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Geben Sie in der Konfigurationsdatei (cfg.xml) des Telefons eine Zeichenfolge in folgendem Format ein: <pre><Voice_Mail_Enable_1_ua="na">Yes</Voice_Mail_Enable_1_></pre>• Legen Sie in der Telefon-Weboberfläche dieses Feld auf Ja oder Nein fest, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. <p>Zulässige Werte: Ja und Nein</p> <p>Standard: Ja</p>

