



B

banner motd command [FND-2](#)
boot command [FND-4](#)

C

cd command [FND-6](#)
clear cli history command [FND-7](#)
clear cores command [FND-8](#)
clear debug-logfile command [FND-9](#)
clear install failure-reason command [FND-10](#)
clear license command [FND-11](#)
clear user command [FND-12](#)
cli var name command [FND-13](#)
clock set command [FND-15](#)
clock summer-time command [FND-16](#)
clock timezone command [FND-18](#)
configure session command [FND-19](#)
configure terminal command [FND-20](#)
copy command [FND-21](#)
copy running-config startup-config command [FND-25](#)

D

databits command [FND-26](#)
debug logfile command [FND-27](#)
debug logging command [FND-28](#)
delete command [FND-29](#)
dir command [FND-31](#)

E

echo command [FND-33](#)
end command [FND-34](#)
exec-timeout command [FND-35](#)
exit (EXEC) command [FND-37](#)
exit (global) command [FND-38](#)

F

feature interface-vlan command [FND-39](#)
feature lacp command [FND-40](#)
feature udd command [FND-41](#)
find command [FND-42](#)
format command [FND-43](#)

G

gunzip command [FND-44](#)
gzip command [FND-45](#)

H

hostname command [FND-46](#)

I

install all command [FND-47](#)
install license command [FND-50](#)

L

line console command [FND-51](#)

line vty command [FND-52](#)

M

modem in command [FND-53](#)

modem init-string command [FND-54](#)

modem set-string user-input command [FND-56](#)

move command [FND-57](#)

P

parity command [FND-59](#)

ping command [FND-60](#)

ping multicast command [FND-62](#)

R

reload command [FND-64](#)

rmdir command [FND-65](#)

run-script command [FND-66](#)

S

save command [FND-68](#)

send command [FND-69](#)

session-limit command [FND-71](#)

setup command [FND-70](#)

show banner motd command [FND-72](#)

show boot command [FND-73](#)

show cli alias command [FND-74](#)

show cli history command [FND-75](#)

show cli variables command [FND-77](#)

show clock command [FND-78](#)

show configuration session command [FND-79](#)

show copyright command [FND-80](#)

show debug logfile command [FND-81](#)

show environment command [FND-82](#)

show feature command [FND-85](#)

show file command [FND-87](#)

show hostname command [FND-93](#)

show incompatibility system command [FND-94](#)

show install all command [FND-95](#)

show inventory command [FND-98](#)

show license command [FND-100](#)

show license host-id command [FND-102](#)

show license usage command [FND-103](#)

show line command [FND-105](#)

show module command [FND-107](#)

show processes command [FND-109](#)

show processes cpu command [FND-111](#)

show processes log command [FND-113](#)

show processes memory command [FND-115](#)

show running-config command [FND-117](#)

show running-config diff command [FND-119](#)

show srom command [FND-121](#)

show startup-config command [FND-123](#)

show switchname command [FND-125](#)

show system cores command [FND-126](#)

show system reset-reason command [FND-127](#)

show system resources command [FND-128](#)

show system uptime command [FND-129](#)

show tech-support command [FND-130](#)

show terminal command [FND-132](#)

show version command [FND-133](#)

sleep command [FND-135](#)

slot command [FND-136](#)

speed command [FND-138](#)

stopbits command [FND-139](#)

switchname command [FND-140](#)

system cores command [FND-141](#)

system startup-config unlock command [FND-142](#)

T

tail command [FND-143](#)

terminal length command [FND-145](#)

terminal session-timeout command [FND-146](#)

terminal terminal-type command [FND-147](#)

terminal width command [FND-148](#)

traceroute command [FND-149](#)

U

update license command [FND-150](#)

W

write erase command [FND-151](#)

