



## INDEX

---

### C

#### CIMC

- accessing [1-1](#)
- CLI login [1-3](#)
- configuring network settings [1-2](#)
- prerequisites [1-1](#)
- standby mode [1-6](#)

#### CIMC Configuration Utility [1-2](#)

#### CIMC server

- power cycle [1-6](#)
- powering off [1-6](#)
- powering on [1-6](#)
- resetting [1-6](#)
- shutting down [1-7](#)

#### CLI

- accessing [1-5](#)

#### CMIC

- configuring
  - remote access [1-4](#)

---

### D

- default password [1-3](#)
- default username [1-3](#)

---

### M

- managing spare disks [i-iii](#)

#### MDE [2-10](#)

- configure basic settings [2-9](#)
- install new system image [2-1](#)
- recovery image

- remote install [2-6](#)
- virtual drive [2-5](#)
- registration [2-10](#)
- software recovery [2-1](#)
- system recovery [2-4](#)

---

### N

- network interface controller (NIC) mode [1-2](#)

---

### P

- password
  - default [1-3](#)

---

### U

- username, default [1-3](#)

---

### V

- virtual KVM
  - enabling [1-7](#)
- virtual media
  - enabling [1-7](#)

