

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Explicación](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Un usuario necesita acceder a un router que usa el protocolo de operación de mantenimiento de DEC (FREGONA). Actualmente, el usuario puede acceder solamente al router con el comando connect del protocolo network control (NCP) vía **bna-0 físico-agrega el <router-address>**. Usando conecte el modo con el router dirección DECnet falla, incluso con el router dirección DECnet en la tabla NCP.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Explicación](#)

Conecte las direcciones MAC de las aplicaciones del modo, no las direcciones de nodo DECnet. Usted puede utilizar los nodenames si usted ha configurado una dirección MAC para el nodo en su base de datos NCP.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte del Switching de LAN](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)