

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[El Cómo determina la versión del código que se ejecuta en el CSS11500](#)

[Paso a paso](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe los diversos niveles de software disponibles para el Content Services Switch 11501 (CSS11501), y muestra cómo determinar la versión de software que se está ejecutando.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CSS11501 en un ambiente de laboratorio con las configuraciones despejadas
- La versión de software de la estructura 203 del código 7.30

La información en este documento se utiliza para entender el **comando version** en la serie CSS11500. Aunque una estructura corriente 203 de la versión 7.30 CSS11501 fuera utilizada, la información se aplica a toda la versión y Plataformas del CSS a excepción de los 11800. El uso de estos comandos en una red de producción no debe afectar el funcionamiento o la operación del CSS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

# [El Cómo determina la versión del código que se ejecuta en el CSS11500](#)

## [Paso a paso](#)

1. El comando **version** visualiza la versión de software que el CSS11501 está funcionando

```
CON.nws-5-4# show versionVersion: sg0730203 (07.30.2.03)Flash (Locked): 05.29.1.14Flash (Operational): 07.30.2.03Type: PRIMARYLicensed Cmd Set(s): Standard Feature Set
```

Enhanced Feature SetÉstas son explicaciones de la salida de comando:¿**Versión**? El software actual de WebNS que se está ejecutando en el CSS. En este caso, es sg0730203

(07.30.2.03) - [7.30 la estructura 203].¿**Flash (bloqueado)**? La imagen que está instalada en el tiempo de la fabricación y debe nunca ser cambiada. Esta imagen se utiliza como retraso, si el CSS no puede encontrar una versión del código operativa en el NVRAM. En este caso,

es versión 05.29.1.14 - [5.29 la estructura 114].¿**Flash (operativo)**? La versión operativa actual del software de WebNS que está instalado actualmente en el CSS. Éste es el código que está residiendo en el NVRAM (Flash) y que se carga durante el inicio encima del proceso. En este caso, es versión 07.30.2.03 - [7.30 la estructura 203].

**Nota:** Esto se pone al día solamente en las actualizaciones de la versión principal, y éste no tiene que hacer juego el software corriente en el CSS.¿**Tipo**? Indica si el CSS ha iniciado de la configuración principal del arranque inicial o de la configuración de arranque secundaria. Usted puede publicar el comando **show boot** de encontrar esta información de la configuración. Este CSS ha iniciado de la configuración principal del arranque inicial. Este CSS ha iniciado de la configuración principal del arranque inicial.

```
nws-5-4# show boot!***** BOOT CONFIG *****primary boot-file sg0730203primary boot-type boot-via-
```

disk¿**Conjuntos autorizados del cmd**? Una lista de todos los conjuntos de la función WebNS instalados en el CSS. Éstos pueden ser estándar, aumentado, protocolo secure shell (SSH), y proximidad. Según la salida del comando de ejemplo, usted puede ver que los Conjuntos de funciones estándar y mejoradas están instalados.

2. El comando **show chassis flash** visualiza el contenido del Flash.

```
nws-5-4# show chassis flashConfiguration for CSS11501 02:Product Name: CSS11501 02 SW Version: 07.30.2.03Serial Number: JAB7654321CS Base Mac Address: 00-xx-9a-3a-xx-03Module Name Operational
```

LockedCSS501-SCM-INT \*07.30.2.03 05.29.1.14Éstas son explicaciones de la salida de

comando:¿**Nombre**? El software real de WebNS que se está ejecutando. En este caso, es versión 07.30.2.03 - [7.30 la estructura 203].¿**Número de serie**? El número de serie del chasis. En este caso, está JAB7654321CS.¿**MAC address bajo**? La base MAC del

CSS11501. En este caso, es 00-xx-9a-3a-xx-03.¿**Operativo**? El código que se ejecuta actualmente en el CSS. En este caso, es versión 07.30.2.03 - [7.30 la estructura

203].¿**Bloqueado**? La imagen instalada del retraso que fue instalada durante la fabricación. En este caso, es versión 05.29.1.14 - [5.29 la estructura 114].

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte del hardware de los CSS 11000 Series Content Services Switch](#)
- [Soporte de productos de los CSS 11500 Series Content Services Switch](#)
- [Recursos de soporte del Application Networking Services](#)
- [Software de la descarga CSS11000](#)
- [Software de la descarga CSS11500](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)