

Configuración básica y demostración IP/TV

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Instaló y configuró el Visualizador del IP/TV](#)

[Instale el servidor IP/TV](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El Cisco IP/TV es un cliente/un producto del software del servidor que las secuencias viven eficientemente y confiablemente o las redes del IP existentes excesivas audios y video previas de antemano a un número sin límite de escritorios.

El IP/TV es una aplicación basada en la red que entrega vivo o previ6, a pedido o programas planificados a un número sin límite de usuarios sobre cualquier local- o red de área ancha basado en IP. Soportan las presentaciones y a las capturas de pantalla sincronizadas también, además de una amplia gama de funciones de administración video.

El IP/TV consiste en tres componentes separados:

- Visualizador IP/TV
- Administrador de contenido IP/TV
- Servidor IP/TV

El Visualizador IP/TV es el componente del cliente y está disponible como software solamente. El Administrador de contenido IP/TV y los componentes del servidor IP/TV están disponibles como opción software solamente o como dispositivo de hardware. Como opción software solamente, estos componentes se deben funcionar con en los sistemas del otro vendedor PC que cumplen los requerimientos mínimos del componente específico IP/TV.

Note: El guía del programa es opcional, y no es necesario para demostrar las capacidades de la tecnología de multidifusión. El guía del programa es útil para la configuración y la administración del programa.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Instaló y configuró el Visualizador del IP/TV

El Visualizador IP/TV reside en el cliente y permite que usted vea los programas. Un programa es un audio, video, o transmisión de texto sobre la red. El Visualizador IP/TV tiene una interfaz de usuario adaptable que visualice una lista de programado y los programas a pedido. El Visualizador IP/TV permite que usted inscriba a los programas mencionados uces de los, y juega el programa en el tiempo programado o pedido. Usted puede también hojear entre todos los programas actualmente que se ejecutan.

El Visualizador IP/TV obtiene la información del programa del Administrador de contenido IP/TV, y visualiza los programas servido por el servidor IP/TV u otros servidores. El Visualizador IP/TV puede también visualizar el Multicast de los programas de la Estructura básica de multidifusión (MBone) de Internet o de otros servidores que transmitan en el formato MBONE-compatible.

El Visualizador IP/TV puede ejecutarse como una aplicación autónoma, una aplicación de ayuda activado por un buscador Web, o enchufe del navegador. El Visualizador IP/TV está disponible como software solamente y se ejecuta en Windows 98, el Windows 2000, el Windows NT 4.0, y Windows XP.

Refiera al [guía del usuario del Visualizador del Cisco IP/TV](#) para más información sobre cómo instalar y utilizar el Visualizador IP/TV.

Instale el servidor IP/TV

El servidor IP/TV, que es controlado por el Administrador de contenido IP/TV, sirve y registra los programas. Los Multicast del servidor IP/TV y los programas planificados de los expedientes, programas a pedido del unicasts, y archivos de las transferencias según los horario definidos en el Administrador de contenido IP/TV.

La instalación del cliente y servidor incluye algunos ejemplos de archivo de configuración.

- Utilice el SAMPLE.AVI para configurar su primero haber programado o programa a pedido.

Note: Usted *debe* instalar el servidor y al cliente en diversos PC.

1. Del servidor, la **sesión** selecta del **archivo > del lanzamiento** y elige el **sample.avi**. Espere el servidor para comenzar a enviar los datos. Usted no ve una imagen de la salida de los datos del servidor, sino que usted ve los números para que el comienzo de la salida de datos suba.
2. De la máquina del Visualizador, el **File > Open** selecto y elige el **sample.avi**. Una nueva

ventana del TV-estilo se abre, y el vídeo comienza.

Información Relacionada

- [Información del producto del Cisco IP/TV](#)
- [Application Networking Services](#)
- [Página de la descarga del Software Cisco IP/TV \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)