

Generación, instalación, y asignación de la licencia DCNM

Contenido

[Introducción](#)

[Colocación y generación de la licencia](#)

[Instalación y asignación de la licencia](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el procedimiento usado para generar, instalar, y asignar una licencia del administrador de la red del centro de datos de Cisco (DCNM).

Colocación y generación de la licencia

Nota: El procedimiento descrito en este documento está para la versión 5.2 DCNM-SAN. Refiérase al artículo de las [guías de instalación y actualización de](#) Cisco para la instalación de Cisco DCNM y las versiones 5.x y 6.x de la guía de la autorización, y para la guía de instalación de Windows de Cisco DCNM.

Si usted tiene ya un archivo de licencia para DCNM, después salve el archivo de licencia bajo el **C: el > Program Files (Archivos de programa) (x86) > Cisco Systems > dcm > autoriza el** directorio para Windows, y el **usr > el local > Cisco > el dcm > autoriza** para Linux. Salve el archivo de licencia en **\$INSTALLDIR > carpeta del dcm > de las licencias**.

Si usted no tiene ya un archivo de licencia para DCNM, genere la licencia de demostración para DCNM del Usted debe tener la dirección MAC del servidor DCNM para la generación de la licencia. Para obtener la información del MAC address, ingrese el comando de **/all del ipconfig de** la ventana de prompt de comando de Windows, o al **su - comando c /sbin/ifconfig** para el Linux.

Autorice la instalación y la asignación

Complete estos pasos para instalar y asignar la licencia DCNM:

1. Del panel de control DCNM, haga clic **más**, y después haga clic la lengüeta de los **archivos de licencia**.
2. Haga clic los **archivos de licencia de la recarga** para cargar cualquier archivo de licencia

puesto bajo la carpeta de las licencias.

3. Haga clic la lengüeta de las **asignaciones de la licencia** para ver el nombre de la **tela** con todos los **tipos de dispositivo** enumerados.
4. **De las telas** tabule, cambie al Estado del administrador de la tela a **Unmanage**, y el tecleo **se aplica**. Si usted hace la **obtención de rendimiento** habilitar, usted debe ir al **cliente de Web**, y para la obtención de rendimiento antes de que usted continúe:

Navegue al **cliente de Web > al Admin > al estatus**. Navegue a las **acciones** bajo el **colector del funcionamiento del** nombre del servicio, y haga clic la **PARADA**. **De la licencia las asignaciones** tabulan, hacen clic el nombre de la tela, que incluye el **nombre del tipo de dispositivo** y del **Switch** que usted quiere asignar a la licencia, y después hacen clic **asignan la licencia**. La licencia se asigna automáticamente al **nombre del tipo de dispositivo** y del **Switch** que usted seleccionó previamente. Verifique que la **cuenta del uso** sea incrementada por **una** bajo lengüeta de los **archivos de licencia**. **De las telas** tabule, cambie al Estado del administrador de la tela **para manejar continuamente**, y después haga clic **se aplican**. Si usted paró previamente la **obtención de rendimiento**, asegúrese de que usted la recomience.

Información Relacionada

- [Fundamentales guía de Cisco DCNM, versión 6.x](#)
- [Redes de almacenamiento - Comunidad del soporte de Cisco](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)