

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Trayecto de actualización CTM](#)

[Soporte de la plataforma CTM](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe el trayecto de actualización del Cisco Transport Manager (CTM) para liberar 5.0.x de las versiones de software anterior, y enumera las Plataformas que diversas versiones CTM soportan.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en las diversas versiones de CTM y de ONS 15xxx.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Trayecto de actualización CTM](#)

[El cuadro 1](#) indica el trayecto de actualización a la versión 5.0.x CTM de las versiones de software anteriores CTM.

¿Cuadro 1? Trayecto de actualización de la versión de software CTM

ACTUALIZACIÓN DE	ACTUALIZACIÓN A
------------------	-----------------

Versión	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
2.0.x	N/A	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No
2.1.x	No	N/A	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
2.2.x	No	No	N/A	Sí	No	No	No	No	No	No	No
3.0.x	No	No	No	N/A	Sí	No	No	No	No	No	No
3.1.x	No	No	No	No	N/A	Sí	No	No	No	No	No
3.2.x	No	No	No	No	No	N/A	Sí	Sí	No	No	No
4.0.x	No	No	No	No	No	No	N/A	Sí	Sí	No	No
4.1.x	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sí	Sí	No
4.6.x	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sí	Sí
4.7.x	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	Sí
5.0.x	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A

Después de que usted identifique su paso de actualización, refiera a los [Release Note CTM](#) para las advertencias versión-específicas y las indirectas CTM.

[Soporte de la plataforma CTM](#)

[El cuadro 2](#) muestra todas las Plataformas que los soportes CTM, en base de diversas versiones CTM.

¿Cuadro 2? Soporte de la plataforma basado en las versiones CTM

ONS 15xxx	Versión CTM										
	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
15200	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
15216 EDFA2	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15216 OADM	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

15216 EDFA3	N o	N o	N o	N o	N o	N o	N o	No	No	Sí	Sí
15302	N o	N o	N o	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15303	Sí	Sí	N o	N o	N o	N o	N o	No	No	No	No
15304	Sí	Sí	Sí	N o	N o	N o	N o	No	No	No	No
15305	N o	N o	N o	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15310 CL	N o	N o	N o	N o	N o	N o	N o	No	No	No	Sí
15327	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15530	N o	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15540	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15454	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15454 E	N o	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15501	N o	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí AC/ DC	Sí AC/ DC	Sí AC/ DC	Sí AC /D C
15600	N o	N o	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15600 E	N o	N o	N o	N o	N o	N o	N o	No	No	Sí	Sí
15800	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15801	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
15808	N o	N o	N o	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CRS1	N o	N o	N o	N o	N o	N o	N o	No	No	No	Sí
15201/ 15252	N o	N o	N o	N o	N o	N o	N o	No	Sí	Sí	Sí

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)