

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo fijo la zona de hora correcta en el TANDBERG E20?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco.

Q. ¿Cómo fijo la zona de hora correcta en el TANDBERG E20?

A. Usted puede fijar la zona de hora correcta en su TANDBERG E20 seleccionando la **fecha y hora** en el menú de los **ajustes de sistema**. Del menú **casero**, seleccione las **configuraciones > los ajustes de sistema > la fecha y hora**.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)