

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio de los números de marca a las cartas de marca \(modo de "touch tone"\)?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco, el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo cambio de los números de marca a las cartas de marca (modo de "touch tone")?

#### A. Usando un Control remoto:

En su Control remoto, mantenga el botón de la libra (#) (a/A también aparece en este botón). Esto conecta entre los números (123) y las cartas/el modo de "touch tone" (ABC o ABC). Presione el botón de la libra (#) y después sujételo hacia abajo otra vez para conectar de nuevo al modo del número (123).

Nota: El modo de la carta (abc/ABC) también se conoce como modo de "touch tone".

En el modo de la carta (abc/ABC):

- Para teclear @, presione 1 dos veces en su Control remoto mientras que en el modo de la carta (abc/ABC).
- Para teclear un punto final/un período (. el símbolo), presiona \* una vez mientras que usted está en el modo de la carta (abc/ABC).

#### Usando el teclado numérico de un punto final:

Para conectar entre los números (123) y las cartas (abc/ABC), mantenga la libra (#) en su teclado numérico.

Para teclear @, presione 1 dos veces en su teclado numérico mientras que en el modo de la carta (abc/ABC).

El botón que usted utiliza para seleccionar un punto final/un período (. el símbolo) en su punto final se selecciona diferentemente dependiendo de su modelo. Vea la documentación del punto final para más información.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)